




PAMETNA VTIČNICA WI-FI



Konfigurácia izdelka

Čestitamo za nakup **Smart Life - Smart Living Wi-Fi Smart Socket**. Zdjaj ga lahko vklopite in izklopite ročno ali po urniku prek aplikacije **Smart Life - Smart Living**, ki je nameščena na vaši napravi od koder koli, kjer imate internetno povezavo. Aplikacija vam omogoča tudi spremljanje porabe energije modela v realnem času. Dobro za vas, dobro za okolje.

Predpisi

Največji tok	16A
Vhodna napetost	AC (220~240)V
moč obremenitve	3680 W
Vrsta brezžičnega omrežja	Wi-Fi 2.4GHz
Kontrolnike	Ročno vklop/izklop
Delovna temperatura	(-20 ~ +50)°C
Delovna vlažnost	(0 ~ 95)% relativne vlažnosti brez kondenzacije

1

Priprava konfiguracije


1. Prenesite aplikacijo za pametni telefon s skeniranjem QR kode ali iskanjem aplikacije **Smart Life - Smart Living** v Apple App Store na iPhone ali Google Play na telefonih Android.



IOS / Android App Smart Life - Smart Living

2

2. Zaženite aplikacijo in se prijavite. Novi uporabniki morajo registrirati nov račun.



3. Priključite pametno vtičnico Wi-Fi v električno vtičnico in vklopite gumb zavklon na vtičnici. LED mora biti zelena.

Kje ne namestiti pametne vtičnice Wi-Fi


Pametne vtičnice Wi-Fi ne nameščajte v vlažnih ali vlažnih prostorih, kot so kopalnice ali pralnice.



3

KONFIGURACIJO

Pritisnite gumb za vklop na pametni vtičnici Wi-Fi. LED dioda hitro utripa zeleno.




Opomba: Če lučka LED ne utripa, poskusite ponastaviti napravo (glejte Ponastavitev spodaj).

4

Samodejno iskanje:


Zelena in modra kabina utripata pod LED, ki delujejo samodejno, ko odprete aplikacijo smart-life.



5

Vnesite geslo

Poiščite dostopno točko Wi-Fi in vnesite geslo za dostopno točko.



Dotaknite se **Naprej**. Opazite, ali je naprava povezana z aplikacijo.


Ročno dodajanje:

1. Dotaknite se Dodaj napravo ali tapnite gumb »+« v zgornjem desnem kotu.

6




2. Izberite vrsto naprave Vtičnica (Wi-Fi).



7


Nastavite napravo.



8

Vnesite geslo

Poiščite dostopno točko Wi-Fi in vnesite geslo za dostopno točko.




Dotaknite se **Naprej**, Opazite, ali je naprava povezana z aplikacijo.

9

Ponastavi

Če se pametna vtičnica Wi-Fi preneha odzivati na ukaze, jo boste morda morali ponastaviti.

1. Izklopite pametno vtičnico Wi-Fi iz električne vtičnice.
2. Napravo znova priključite v električno vtičnico in vklopite gumb za vklop na vtičnici.
3. Pritisnite in držite gumb za ročno upravljanje, dokler LED indikator hitro ne utripa (med 5 in 10 sekundami).
4. Če želite nastaviti napravo, sledite zgornjim korakom v konfiguraciji.



Spreminjanje imena naprave

1. Tapnite Seznanj naprav, da si ogledate seznam povezanih naprav.
2. Tapnite Change Device Name (Spremeni ime naprave) in nato vnesite je novo ime

10

za pametno vtičnico Wi-Fi. Opomba: Če bo vaša pametno vtičnico Wi-Fi upravljal Amazon Echo™, izberite jasno in jasno zveneče ime.

Skupna raba naprav

1. V razdelku Profil tapnite **Skupna raba naprav**.
2. Dotaknite se **Dodaj**.
3. Izberite napravo, ki jo želite dati v skupno rabo.
4. Vnesite telefonsko številko ali e-poštni naslov osebe, s katero želite deliti vsebino.
5. Dotaknite se možnosti **Potrdi**.

Časovni razpored

Dodajte urnike za vklop ali izklop naprav ob vnaprej nastavljenih časih in dnevih v tednu. Urnike lahko ponovite enkrat ali v določenih dneh v tednu.


Če želite aktivirati urnik:

1. Na zaslonu Naprave tapnite **Smart Socket** in nato izberite **Schedule**.
2. Dotaknite se **Dodaj urnik**.
3. Nastavite želeni urnik.

11

Merjenje

pritisnite električni gumb za nastavitev merilnika.



12

Posodobitev vdela programne opreme za nego in vzdrževanje

Vdelana programska oprema, vgrajena v pametno vtičnico Wi-Fi, je lahko izboljšana z novimi funkcijami. Če želite preveriti, ali so na voljo posodobitve vdelane programske opreme:

1. Dotaknite se možnosti Informacije.
2. Dotaknite se Preveri, ali je na voljo posodobitev vdelane programske opreme.

Odstranjevanje naprave

1. Če želite odstraniti napravo s seznama aplikacij, tapnite **Informacije** (•••) v zgornjem desnem kotu aplikacije.
2. Dotaknite se **Odstrani napravo** da odstranite napravo.

13




Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! This document could be modified without notice. Updated information on Website. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promeniti bez prethodne najave ! Aktuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Questo documento può cambiare senza preavviso. Informazioni aggiornate si trovano sul sito internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Aktuálne informácie na web-stránke! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Aktuální informace na web-stránce! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Važeće informacije su na web stranici. Ce document pourrait être modifié sans préavis. Mise à jour de l'information sur le site Web Este documento puede ser modificado sin previo aviso. Información actualizada en la página web





PAMETNA VTIČNICA WI-FI

NAVODILO



Konfiguracija izdelka
Čestitamo za nakup pametne vtičnice **Smart Life - Smart Living** Wi-Fi. Zdaj lahko vklopite in izklopite napajanje ročno ali po urniku prek aplikacije **Smart Life - Smart Living**, ki je nameščena na vaši napravi od koder koli, kjer imate internetno povezavo. Aplikacija vam omogoča tudi spremljanje porabe energije v realnem času za model. Dobro za vas. Dobro za okolje.

Specifikacije

Maksimurn tok	16A
Vhodna napetost	AC (220~240)V
Maksimalna moč obremenitve	3680 W
Vrsta brezžičnega omrežja	Wi-Fi 2,4 GHz
Kontrolnike	Ročno vklop/izklop
Delovna temperatura	(-20 ~ +50)°C
Delovna vlažnost	(0 ~ 95) % relativne vlažnosti, brez kondenzacije

1

Priprava konfiguracije

1. Prenesite aplikacijo za pametni telefon s skeniranjem QR kode ali iskanjem **Smart Life - Smart Living** v Apple App Store za iPhone ali Google Play za telefone Android.




IOS / Android App

Smart Life - Smart Living


2

2. Zaženite aplikacijo in se prijavite. Novi uporabniki bodo morali registrirati nov račun.



3. Priključite pametno vtičnico Wi-Fi v električno vtičnico in vklopite stikalo za vklop. LED mora biti zelena.


Kje ne namestiti pametne vtičnice Wi-Fi

 Pametne vtičnice Wi-Fi ne nameščajte v mokra ali vlažna območja, kot so kopalnice in pralnice.

3

KONFIGURACIJO

Pritisnite gumb za vklop/izklop na pametni vtičnici Wi-Fi. LED dioda bo hitro utripala zeleno.




Opomba: Če lučka LED ne utripa, poskusite ponastaviti napravo (glejte Reset spodaj).

4

Samodejni pregled:


Pod LED bliskavico deluje zelena in modra kabina, samodejno se priključi, ko odprete aplikacijo za pametno življenje.



5

Vnesite geslo

Poiščite dostopno točko Wi-Fi in vnesite geslo za dostopno točko.




Dotaknite se **Naprej**. Upošteвайте, da se naprava povezuje z aplikacijo.


Dodajanje ročno:

1. Dotaknite se Dodaj napravo ali tapnite »+« v zgornjem desnem kotu.

6




2. Izberite vrsto naprave Vtičnica (Wi-Fi).



7

Nastavite napravo.



8

Vnesite geslo

Poiščite dostopno točko Wi-Fi in vnesite geslo za dostopno točko.




Dotaknite se **Naprej**. Upošteвайте, da se naprava povezuje z aplikacijo.

9

Ponastavi

Če se pametna vtičnica Wi-Fi ne odziva na ukaze, jo bo morda treba ponastaviti.

1. Izklopite pametno vtičnico Wi-Fi iz električne vtičnice.
2. Napravo priključite nazaj v električno vtičnico in vklopite stikalo za vklop.
3. Pritisnite in držite gumb za ročno upravljanje, dokler LED indikator hitro ne utripa (med 5 s in 10 s).
4. Sledite zgornjim korakom v razdelku Konfiguracija, da nastavite napravo.



Spreminjanje imena naprave

1. Tapnite Seznan naprav, da si ogledate seznam povezanih naprav.
2. Dotaknite se možnosti Spremeni ime naprave in vnesite

10

novo ime za pametno vtičnico Wi-Fi. Opomba: Če bo pametno vtičnico Wi-Fi nadzoroval Amazon Echo™, izberite neovdumno, jasno zveneče ime.

Skupna raba naprav

1. V **razdelku Profil** tapnite **Skupna raba naprav**.
2. Dotaknite se **Dodaj**.
3. Izberite napravo, ki jo želite dati v skupno rabo.
4. Vnesite telefonsko številko ali e-poštni naslov osebe, s katero želite deliti vsebino.
5. Dotaknite se možnosti **Potrdi**.

Umik

Dodate lahko umike za vklop ali izklop naprav ob vnaprej določenih časih in dnevih v tednu. Umiki so lahko enkratni ali ponovljeni v določenih dneh v tednu.


Če želite aktivirati umik:

1. Na zaslonu »Devices« tapnite »**Smart Socket**«. In nato izberite »**Schedule**«.
2. Dotaknite se **Dodaj umik**.
3. Nastavite zeleni **umik**.

11

Merjenja

pritisnite Električni, da nastavite števec.



Posodobitev vdelane programske opreme za nego in vzdrževanje

V vdelano programsko opremo, vgrajeno v pametno vtičnico Wi-Fi, se lahko dodajo nove funkcije.

Če želite preveriti, ali so na voljo posodobitve vdelane programske opreme:

12

1. Dotaknite se **Informacije**.
2. Dotaknite se **Preveri**, **ali je na voljo posodobitev vdelane programske opreme**.

Odstrani napravo

1. Če želite napravo odstraniti s seznama aplikacij, tapnite **Informacije (•••)** v zgornjem desnem kotu aplikacije.
2. Dotaknite se **Odstrani napravo** da odstranite napravo.

13



Ez a dokumentum elözetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! This document could be modified without notice. Updated Information on Website. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promeniti bez prethodne najave ! Aktuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Questo documento può cambiare senza preavviso. Informazioni aggiornate si trovano sul sito internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Aktuálne informácie na web-stránke! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Aktuální informace na web-stránce! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Važeće informacije su na web stranici. Ce document pourrait être modifié sans préavis. Mise à jour de l'information sur le site Web Este documento puede ser modificado sin previo aviso. Información actualizada en la página web




TNSM1

NAVODILO ZA UPORABO



VI-FI PAMETNA UTIČNICA

UPUTSTVA



Konfiguracija proizvoda

Čestitamo na kupovini **Smart Life - Smart Living** Vi-Fi Smart Socket. Sada možete uključiti i isključiti napajanje ručno ili prema rasporedu putem aplikacije **Smart Life - Smart Living** instalirane na vašem uređaju sa bilo kog mesta gde imate internet konekciju. Aplikacija vam takođe omogućava da pratite potrošnju energije u realnom vremenu za model. Blago tebi. Dobro za životnu sredinu.

Specifikacije

Maksimum struja	16A
Ulazni napon	AC (220 ~ 240) V
Mak. Load snaga	3680 P
Bežični Tip	Vi-Fi 2.4 GHz
Kontrole	Ručno uključivanje / isključivanje
Radna temperatura	(-20 ~ +50)°C
Radna vlažnost	(0 ~ 95% RH, bez kondenzacije)

1

Priprema konfiguracije

1. Preuzmite aplikaciju za pametni telefon skeniranjem QR koda ili traženjem **Smart Life - Smart Living** u Apple App Store za iPhone ili Google Play za Android telefone.




iOS / Android App

Smart Life - Smart Living

2

2. Pokrenite aplikaciju i prijavite se. Novi korisnici će morati da registruju novi nalog.



3. Uključite Vi-Fi Smart Socket u utičnicu i uključite prekidač za napajanje. LED treba da bude zelena.

Gde da ne instalirate Vi-Fi Smart Socket


Ne instalirajte Vi-Fi Smart Socket u vlažnim ili vlažnim prostorima kao što su kupatila i praoalice.



3

KONFIGURACIJA

Pritisnite dugme za uključivanje / isključivanje na Vi-Fi pametnoj utičnici. LED će brzo treperiti zeleno.




Napomena: Ako LED dioda ne treperi, pokušajte da resetujete uređaj (pogledajte Reset ispod).

4

Automatsko skeniranje:


Pod LED blica zelena i plava kabina radi, konekcija automatski kada se otvori smart-life APP.



5

Unesite lozinku

Potražite Vi-Fi hotspot i unesite lozinku za hotspot.



Dodirnite **Sledeći**. Obratite pažnju da se uređaj povezuje sa aplikacijom.


Dodaj ručno:

1. Dodirnite Dodaj uređaj ili dodirnite "+" u gornjem desnom uglu.

6




2. Izaberite tip uređaja Socket (Vi-Fi).



7


Podesite uređaj.



8

Unesite lozinku

Potražite Vi-Fi hotspot i unesite lozinku za hotspot.




Dodirnite **Sledeći**. Obratite pažnju da se uređaj povezuje sa aplikacijom.

9

Poništi

Ako Vi-Fi pametna utičnica ne reaguje na komande, možda će biti potrebno da se resetuje.

1. Isključite Vi-Fi pametnu utičnicu iz utičnice.
2. Uključite uređaj nazad u utičnicu i uključite prekidač za napajanje.
3. Pritisnite i držite dugme za ručno upravljanje dok LED indikator brzo ne treperi (između 5 s i 10 s).
4. Pratite korake iznad u Konfiguracija da podesite uređaj.



Promenite ime uređaja

1. Dodirnite Lista uređaja da biste videli listu povezanih uređaja.
2. Dodirnite Izmeni ime uređaja i unesite

10

novo ime za vaš Vi-Fi Smart Socket. Napomena: Ako će Vi-Fi Smart Socket kontrolisati Amazon Echo™, izaberite nedvosmisleno, jasno zvučno ime.

Delite uređaje

1. U Profilu dodirnite **Deljenje uređaja**.
2. Dodirnite **Dodaj**.
3. Izaberite uređaj za deljenje.
4. Unesite broj telefona ili adresu e-pošte osobe sa kojom želite da delite.
5. Dodirnite **Potvrdi**.

Raspored

Rasporedi se mogu dodati za uključivanje ili isključivanje uređaja u unapred određeno vreme i dane u nedelji. Raspored može biti jednom ili ponoviti u određenim danima u nedelji.


Da biste aktivirali raspored:

1. Na ekranu **Uređaji** dodirnite **Smart Socket**, a zatim izaberite **Raspored**.
2. Dodirnite **Dodaj raspored**.
3. Podesite željeni **raspored**.

11

Merenje

pritisnite Električni da podesite metar.



Nega i održavanje Ažuriranje firmvera

Nove funkcije mogu biti dodane firmveru ugrađenom u vašu Vi-Fi pametnu utičnicu. Da biste proverili ažuriranja firmvera:

12

1. Dodirnite **Informacije**.
2. Dodirnite **Provera za ažuriranje firmvera**.

Uklonite uređaj

1. Da biste uklonili uređaj sa liste aplikacija, dodirnite **Info** (●●●) u gornjem desnom uglu aplikacije.
2. Dodirnite **Ukloni uređaj** da biste uklonili uređaj.

13



Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! This document could be modified without notice. Updated Information on Website. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promeniti bez prethodne najave! Aktuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Questo documento può cambiare senza preavviso. Informazioni aggiornate si trovano sul sito internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Aktuálne informácie na web-stránke! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Aktuální informace na web-stránce! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Važeće informacije su na web stranici. Ce document pourrait être modifié sans préavis. Mise à jour de l'information sur le site Web Este documento puede ser modificado sin previo aviso. Información actualizada en la página web




TNSM1

INSTRUCȚIUNI UTILIZARE



PRIZĂ INTELIGENTĂ WI-FI

INSTRUIRE



Configurația produsului

Felicitați pentru achiziționarea **Smart Life - Smart Living** Wi-Fi Smart Socket. Acum poți porni și opri alimentarea manual sau în funcție de programul tău prin aplicația **Smart Life - Smart Living** instalată pe dispozitiv de oriunde ai o conexiune la internet.

Aplicația vă permite, de asemenea, să vă monitorizați consumul de energie în timp real pentru model.

Bine pentru tine. Bun pentru mediu.

Specificatii

Curent maxim	16A
Tensiune de intrare	AC (220 ~ 240) V
Max.Putere de încărcare	3680 W
Tip fără fir	Wi-Fi 2.4 GHz
Controale	Pornire/oprire manuală
Temperatura	(-20 ~ +50)°C
Umiditate de funcționare	(0-95)%RH, fără condensare

1

Pregătirea configurației

1. Descărcați aplicația pentru telefonul inteligent scanând codul QR sau căutând **Smart Life - Smart Living** în Apple App Store pentru iPhone sau Google Play pentru telefoane Android.




iOS / Android App

Smart Life - Smart Living

2

2. Lansați aplicația și conectați-vă. Utilizatorii noi vor trebui să înregistreze un cont nou.



3. Conectați Wi-Fi Smart Socket la o priză și porniți comutatorul de alimentare. LED-ul ar trebui să fie verde.

Unde să nu instalați priză inteligentă Wi-Fi


Nu instalați priză inteligentă Wi-Fi în zone umede sau umede, cum ar fi băi și spălătorii.



3

CONFIGURAȚIE

Apăsați butonul de pornire/oprire de pe priză inteligentă Wi-Fi. LED-ul va clipi rapid verde.




Notă: Dacă LED-ul nu clipește, încercați să resetați dispozitivul (consultați Resetare de mai jos).

4

Scanare automată:


Sub LED-ul clipește verde și bluetooth funcționează, conectarea automată atunci când se deschide aplicația smart-life.



5

Introduceți parola

Căutați hotspotul Wi-Fi și introduceți parola hotspot-ului.



Atinge **Următorul**. Observați că dispozitivul se conectează la aplicație.


Adăugați manual:

1. Atingeți Adăugați dispozitiv sau atingeți "+" în colțul din dreapta sus.

6




2. Selectați tipul de dispozitiv Priză (Wi-Fi).



7


Configurați dispozitivul.



8

Introduceți parola

Căutați hotspotul Wi-Fi și introduceți parola hotspot-ului.




Atinge **Următorul**. Observați că dispozitivul se conectează la aplicație.

9

Reseta

Dacă priză inteligentă Wi-Fi nu răspunde la comenzi, poate fi necesar să fie resetată.

1. Deconectați priză inteligentă Wi-Fi de la priză.
2. Conectați dispozitivul din nou la priză și porniți întrerupătorul de alimentare al prizei.
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul de control manual până când indicatorul LED clipește rapid (între 5 s și 10 s).
4. Urmăriți pașii de mai sus în Configurare pentru a configura dispozitivul.



Schimbați numele dispozitivului

1. Atingeți Listă de dispozitive pentru a vedea o listă de dispozitive conectate.
2. Atingeți Modificare nume dispozitiv și introduceți un

10

nume nou pentru priză Wi-Fi Smart. Notă: Dacă Wi-Fi Smart Socket va fi controlat de Amazon Echo™, alegeți un nume clar și clar.

Partajarea dispozitivelor

1. În **Profil**, atingeți **Partajare dispozitiv**.
2. Atingeți **Adăugați**.
3. Selectați dispozitivul de partajat.
4. Introduceți numărul de telefon sau adresa de e-mail a persoanei cu care doriți să partajați.
5. Atingeți **Confirmați**.

Orar

Programele pot fi adăugate pentru a porni sau opri dispozitivele la ore și zile prestabilite ale săptămânii. Programele pot fi o singură dată sau repetate în anumite zile ale săptămânii.


Pentru a activa un program:

1. Din ecranul **Dispozitive**, atingeți **Smart Socket**, apoi selectează **Programează**.
2. Atingeți **Adăugați program**.
3. Configurați **programul** dorit.

11

Măsurare

apăsați Electric pentru a seta controlul.



Actualizarea firmware-ului de îngrijire și întreținere

Pot fi adăugate funcții noi la firmware-ul încorporat în priză inteligentă Wi-Fi. Pentru a verifica dacă există actualizări ale firmware-ului:

12

1. Atingeți **Informații**.
2. Atingeți **Verificați actualizarea firmware-ului**.

Eliminați dispozitivul

1. Pentru a elimina dispozitivul din lista de aplicații, atingeți **Informații** (●●●) în colțul din dreapta sus al aplicației.
2. Atingeți **Eliminați dispozitivul** pentru a elimina dispozitivul.

13




Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! This document could be modified without notice. Updated information on Website. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promeniti bez prethodne najave! Aktuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Questo documento può cambiare senza preavviso. Informazioni aggiornate si trovano sul sito internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Aktuálne informácie na web-stránke! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Aktuální informace na web-stránce! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Vážecé informacije su na web stranici. Ce document pourrait être modifié sans préavis. Mise à jour de l'information sur le site Web Este documento puede ser modificado sin previo aviso. Información actualizada en la página web



TRACON
INTELIĞENTNE GNIAZDO
WI-FI

POLECENIE



Konfiguracja produktu
Gratulujemy zakupu *Smart Life - Smart Living* Wi-Fi Smart Socket. Teraz możesz włączyć i wyłączyć zasilanie ręcznie lub zgodnie z harmonogramem za pomocą aplikacji *Smart Life - Smart Living* zainstalowanej na Twoim urządzeniu z dowolnego miejsca, w którym masz połączenie z Internetem. Aplikacja umożliwia również monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym dla danego modelu. Dobre dla Ciebie. Dobre dla środowiska.

Specyfikacje

Maksymalny prąd	art. 16A
Napięcie wejściowe	Prąd przemiany (220 ~ 240) V
Maksymalna moc obciążenia	3680 W
Typ sieci bezprzewodowej	Wi-Fi 2,4 GHz
Formantów	Ręczne włączanie/wyłączenie
Temperatura	(-20 ~ +50)°C
Wilgotność	(0 ~ 95)% wilgotności względnej, bez kondensacji

Przygotowanie konfiguracji


1. Pobierz aplikację na smartfona skanując kod QR lub wyszukując *Smart Life - Smart Living* w Apple App Store dla iPhone'ów lub Google Play dla telefonów z systemem Android.



iOS / Android App Smart Life - Smart Living

2

2. Uruchom aplikację i zaloguj się. Nowi użytkownicy będą musieli zarejestrować nowe konto.



3. Podłącz inteligentne gniazdko Wi-Fi do gniazdka sieciowego i włącz wyłącznik zasilania gniazdka. Dioda LED powinna świecić na zielono.


Gdzie nie zainstalować inteligentnego gniazdka Wi-Fi

Nie instaluj inteligentnego gniazdka Wi-Fi w mokrych lub damp miejscach, takie jak łazienki i pralnie.

3

KONFIGURACJA

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania na inteligentnym gnieździe Wi-Fi. Dioda LED zacznie szybko migać na zielono.




Uwaga: Jeśli dioda LED nie, spróbuj zresetować urządzenie (patrz Resetowanie poniżej).

4

Automatyczne skanowanie:


Pod diodą LED na zielono, a bluetooth działa, połączenie automatycznie po otwarciu aplikacji smart-life.



5

Wprowadź hasło

Wyszukaj hotspot Wi-Fi i wprowadź hasło hotspotu.



Stuknij **Dalej**. Zwróć uwagę, że urządzenie łączy się z aplikacją.


Dodaj ręcznie:

1. Stuknij **Dodaj urządzenie** lub stuknij "+" w prawym górnym rogu.

6




2. Wybierz typ urządzenia: Gniazdo (Wi-Fi).



7


Skonfiguruj urządzenie.



8

Wprowadź hasło

Wyszukaj hotspot Wi-Fi i wprowadź hasło hotspotu.




Stuknij **Dalej**. Zwróć uwagę, że urządzenie łączy się z aplikacją.

9

Resetować

Jeśli inteligentne gniazdko Wi-Fi nie reaguje na polecenia, może być konieczne zresetowanie.

1. Odłącz inteligentne gniazdko Wi-Fi od gniazdka sieciowego.
2. Podłącz urządzenie z powrotem do gniazdka sieciowego i włącz wyłącznik zasilania gniazdka.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania ręcznego, aż wskaźnik LED zacznie szybko migać (od 5 s do 10 s).
4. Wykonaj czynności opisane powyżej w temacie Konfiguracja, aby skonfigurować urządzenie.



Zmień nazwę urządzenia

1. Stuknij opcję Lista urządzeń, aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń.
2. Stuknij opcję Modyfikuj nazwę urządzenia i wprowadź nowa nazwa dla Twojego inteligentnego gniazdka Wi-Fi. Uwaga: Jeśli gniazdko Wi-Fi Smart Socket ma być sterowane przez Amazon Echo™, wybierz jednoznacznie brzmiącą nazwę.

10

gentnego gniazdka Wi-Fi. Uwaga: Jeśli gniazdko Wi-Fi Smart Socket ma być sterowane przez Amazon Echo™, wybierz jednoznacznie brzmiącą nazwę.

Udostępnianie urządzeń

Udostępnianie urządzeń

1. W obszarze **Profil** stuknij nazwę **Udostępnianie urządzeń**.
 2. Stuknij w **Dodaj**.
 3. Wybierz urządzenie, które chcesz udostępnić.
 4. Wpisz numer telefonu lub adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić zawartość.
 5. Stuknij w **Potwierdź**.
- Harmonogram**
Można dodawać harmonogramy, aby włączać i wyłączać urządzenia o określonych porach i dniach tygodnia. Harmonogramy mogą być jednorazowe lub powtarzane w określone dni tygodnia.


Aby aktywować harmonogram:

1. Na ekranie **Urządzenia** stuknij inteligentne gniazdko, a następnie wybierz **opcję Zaplanuj**.
2. Stuknij **opcję Dodaj harmonogram**.
3. Skonfiguruj żądany **harmonogram**.

11

Pomiar

naciśnij Elektryczny, aby ustawić miernik.



Konserwacja i konserwacja Aktualizacja oprogramowania układowego

Nowe funkcje mogą zostać dodane do oprogramowania układowego wbudowanego inteligentne gniazdko Wi-Fi. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego:

12

1. Stuknij w **Informacje**.
2. Stuknij **opcję Sprawdź dostępność aktualizacji oprogramowania układowego**.

Usuń urządzenie

1. Aby usunąć urządzenie z listy aplikacji, dotknij **opcji Informacje (•••)** w prawym górnym rogu aplikacji.
2. Stuknij **opcję Usuń urządzenie**, aby je usunąć.

13




Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! This document can be modified without notice. Updated Information on Website. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără a notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promeniti bez prethodne najave! Aktuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najдете na spletni strani! Questo documento può cambiarsi senza preavviso. Informazioni aggiornate si trovano sul sito internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Aktuálne informácie na web-stránke! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Aktuální informace na web-stránce! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Važeće informacije su na web stranici. Ce document pourrait être modifié sans préavis. Mise à jour de l'information sur le site Web Este documento puede ser modificado sin previo aviso. Información actualizada en la página web





PRESA WI-FI SMART

ISTRUZIONE



Configurazione del prodotto

Congratulazioni per aver acquistato la presa intelligente **Smart Life - Smart Living** Wi-Fi. Ora puoi accendere e spegnere l'alimentazione manualmente o secondo i tuoi impegni tramite l' app **Smart Life - Smart Living** installata sul tuo dispositivo da qualsiasi luogo in cui disponi di una connessione Internet. L'app consente inoltre di monitorare il consumo energetico in tempo reale per modello. Buon per te. Buono per l'ambiente.

Indicazioni

Corrente massima	16A
Tensione di ingresso	CA (220 ~ 240) V
Potenza di carico massima	3680 W
Tipo wireless	Wi-Fi a 2,4 GHz
Controlli	Accensione/spegnimento manuale
Temperatura	1 (-20 ~ +50)°C


Preparazione della configurazione

1. Scarica l'applicazione per smartphone scansionando il codice QR o cercando **Smart Life - Smart Living** nell'App Store di Apple per iPhone o in Google Play per telefoni Android.



IOS / Android App Smart Life - Smart Living

2. Avvia l'app e accedi. I nuovi utenti dovranno registrare un nuovo account.




3. Collegare la presa Wi-Fi Smart a una presa di corrente e accendere l'interruttore di alimentazione della presa. Il LED dovrebbe essere verde.

Dove non installare la tua presa Wi-Fi Smart

Non installare la presa Wi-Fi Smart in ambienti umidi o damp aree come bagni e lavanderie.

CONFIGURAZIONE


Premere il pulsante di accensione/spegnimento sulla presa intelligente Wi-Fi. Il LED lampeggerà rapidamente in verde.



NOTA: Se il LED non lampeggia, provare a ripristinare il dispositivo (vedere Ripristino di seguito).


Scansione automatica:

Sotto il LED lampeggia in verde e bluetooth funziona, connessione automatica quando si apre l'APP smart-life.



Inserisci la password

Cerca l'hotspot Wi-Fi e inserisci la password dell'hotspot.




Tocca **Avanti**. Osservare che il dispositivo si sta connettendo all'applicazione.

Aggiungi manualmente:


1. Tocca **Aggiungi dispositivo** o tocca "+" nell'angolo in alto a destra.



2. Selezionare il tipo di dispositivo Presa (Wi-Fi).




Configura il dispositivo.



Inserisci la password

Cerca l'hotspot Wi-Fi e inserisci la password dell'hotspot.




Tocca **Avanti**. Osservare che il dispositivo si sta connettendo all'applicazione.

Resettare

Se la presa intelligente Wi-Fi non risponde ai comandi, potrebbe essere necessario ripristinarla.

1. Scollegare la presa Wi-Fi smart dalla presa di corrente.
2. Ricollegare il dispositivo alla presa di corrente e accendere l'interruttore di alimentazione della presa.
3. Tenere premuto il pulsante di controllo manuale finché l'indicatore LED non lampeggia rapidamente (tra 5 s e 10 s).
4. Seguire i passaggi precedenti in Configurazione per configurare il dispositivo.



Cambia nome dispositivo

1. Tocca **Elenco dispositivi** per visualizzare un elenco di dispositivi collegati.
2. Tocca **Modifica nome dispositivo** e inserisci un

nuovo nome per la tua presa Wi-Fi Smart. NOTA: Se la presa Wi-Fi Smart deve essere controllata da Amazon Echo™, scegli un nome inequivocabile e dal suono chiaro.

Condividi dispositivi

1. In **Profilo**, tocca **Condivisione dispositivo**.
2. Tocca **Aggiungi**.
3. Seleziona il dispositivo da condividere.
4. Inserisci il numero di telefono o l'indirizzo e-mail della persona con cui vuoi condividere.
5. Tocca **Conferma**.

Programma


È possibile aggiungere pianificazioni per accendere o spegnere i dispositivi in orari e giorni della settimana preimpostati. Gli orari possono essere una tantum o ripetersi in determinati giorni della settimana.

Per attivare una pianificazione:

1. Dalla schermata **Dispositivi**, tocca **Smart Socket**, quindi seleziona **Programma**.
2. Tocca **Aggiungi programma**.
3. Impostare la **pianificazione** desiderata.

Misurazione

premere Elettrico per impostare il contatore.



**Cura e manutenzione
Aggiornamento firmware**

È possibile aggiungere nuove funzionalità al firmware incorporato nella presa intelligente Wi-Fi. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti del firmware:

1. Tocca **Informazioni**.
2. Tocca **Verifica aggiornamento firmware**.

Rimuovi dispositivo

1. Per rimuovere il dispositivo dall'elenco delle applicazioni, tocca **Info** (•••) nell'angolo in alto a destra dell'applicazione.
2. Tocca **Rimuovi dispositivo** per rimuovere il dispositivo.




Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! This document could be modified without notice. Updated Information on Website. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără a notificare prealabil! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave ! Aktuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Questo documento può cambiare senza preavviso. Informazioni aggiornate si trovano sul sito internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Aktuálne informácie na web-stránke! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Aktuální informace na web-stránce! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Važec informacije su na web stranici. Ce document pourrait être modifié sans préavis. Mise à jour de l'information sur le site Web Este documento puede ser modificado sin previo aviso. Información actualizada en la página web





WI-FI INTELLIGENS ALJZAT



Termék konfiguráció

Gratulálunk a **Smart Life - Smart Living** Wi-Fi Smart Socket megvásárlásához. Most már manuálisan vagy ütemezés szerint is be- és kikapcsolható a **készülékre telepített Smart Life - Smart Living** alkalmazáson keresztül bárhonnan, ahol van internetkapcsolat. Az alkalmazás lehetővé teszi a modell energiafogyasztásának valós idejű nyomom követését is. Jó neked, jó a környezetnek.

Előírások

Maximális áram	16A
Bemeneti feszültség	AC (220~240)V
Max. terhelési teljesítmény	3680 W
Vezeték nélküli típus	Wi-Fi 2.4 GHz
Vezérlőberendezés	Kézi be- és kikapcsolás
Üzemi hőmérséklet	(-20 ~ +50)°C
Üzemi páratartalom	(0~95)%RH nem lecsapódó

1

Konfiguráció előkészítése

1. Tölts le az okostelefon alkalmazást a QR-kód beolvasásával vagy a **Smart Life - Smart Living** kifejezésre keresve az Apple App Store-ban iPhone-on, vagy a Google Play-en Android telefonokon.



iOS / Android App

Smart Life - Smart Living

2

2. Indítsa el az alkalmazást, és jelentkezzen be. Az új felhasználóknak új fiókot kell regisztrálniuk.

Register

USA >

Mobile Number/Email

Get Verification Code

I Agree User Agreement and Privacy Policy

3. Csatlakoztassa a Wi-Fi intelligens aljzatot egy hálózati aljzathoz, és csatlakoztassa be a konnektor főkapcsolóját. A LED-nek zöldnek kell lennie.

Hol ne telepítse a Wi-Fi intelligens aljzatot




Ne telepítse a Wi-Fi Smart Socketet párás vagy nedves helyre, például fürdőszobába vagy mosodába.

3

KONFIGURÁCIÓ

Nyomja meg a Wi-Fi intelligens aljzat be-/kikapcsoló gombját. A LED gyorsan zölden villog.




Megjegyzés: Ha a LED nem villog, próbálja meg alaphelyzetbe állítani az eszközt (lásd alább a Visszaállítás című részt).

4

Automatikus keresés:


A LED alatt villog a zöld és a kék fülke, automatikusan működik, amikor megnyitja a smart-life APP-t.



5

Írja be a jelszót

Keresse meg a Wi-Fi hotspotot, és írja be a hotspot jelszavát.



Koppintson a **Tovább gombra**. Figyelje meg, hogy az eszköz csatlakozik-e az alkalmazáshoz.


Manuális hozzáadás:

1. Érintse meg az **Eszköz hozzáadása** elemet, vagy érintse meg a "+" gombot a jobb felső sarokban.

6




2. Válassza ki az eszköz típusát Socket (Wi-Fi).



7


Állítsa be az eszközt.



8

Írja be a jelszót

Keresse meg a Wi-Fi hotspotot, és írja be a hotspot jelszavát.




Koppintson a **Tovább gombra**. Figyelje meg, hogy az eszköz csatlakozik-e az alkalmazáshoz.

9

Alaphelyzetbe állítás

Ha a Wi-Fi intelligens aljzat nem válaszol a parancsokra, előfordulhat, hogy alaphelyzetbe kell állítani.

- Húzza ki a Wi-Fi intelligens aljzatot a hálózati aljzathoz.
- Dugja vissza a készüléket a hálózati aljzathoz, és csatlakoztassa be a konnektor főkapcsolóját.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a kézi vezérlőgombot, amíg a LED jelzőfény gyorsan villogni nem kezd (5 és 10 másodperc között).
- Az eszköz beállításához kövesse a fenti lépéseket a konfigurációban.



Eszköznév módosítása

- Koppintson az Eszközlista elemre a csatlakoztatott eszközök listájának megtekintéséhez.
- Koppintson az Eszköznév módosítása elemre, és adjon meg egy új Wi-Fi Smart

10

Socket nevet. Megjegyzés: Ha a Wi-Fi Smart Socketet az Amazon Echo™ fogja vezérelni, válasszon egyértelmű, tiszta hangzással nevet.

Eszközök megosztása

- A Profilban koppintson az **Eszközmegosztás** elemre.
- Koppintson a **Hozzáadás** elemre.
- Válassza ki a megosztani kívánt eszközt.
- Adja meg annak a személynek a telefonszámát vagy e-mail-címét, akivel meg szeretné osztani a tartalmat.
- Koppintson a **Megerősítés** elemre.

Menetrend

Ütemezések hozzáadásával be- vagy kikapcsolhatja az eszközöket az előre beállított időpontokban és a hét napjain. A menetrendek egyszer vagy ismétlődhetnek a hét bizonyos napjain.


Ütemezés aktiválása:

- Az **Eszközök** képernyőn koppintson a **Smart Socketre**, majd válassza az **Ütemezés** lehetőséget.
- Koppintson az **Ütemezés hozzáadása** elemre.
- Állítsa be a kívánt **ütemezést**.

11

Mérés

nyomja meg az Elektromos gombot a mérő beállításához.



12

Ápolás és karbantartás firmware frissítés

A Wi-Fi intelligens aljzatba ágyazott firmware új funkciókkal bővíthet. A beépült vezérlőprogram frissítéseinek keresése:

- Koppintson az **Információ elemre**.
- Koppintson a **Firmware-frissítés keresése elemre**.

Eszköz eltávolítása

- Ha el szeretné távolítani az eszközt az alkalmazáslistáról, koppintson az **Információ (●●●)** elemre az alkalmazás jobb felső sarkában.
- Koppintson az **Eszköz eltávolítása** elemre az eszköz eltávolításához.

13




Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! This document could be modified without notice. Updated information on Website. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave ! Aktuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Questo documento può cambiare senza preavviso. Informazioni aggiornate si trovano sul sito internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Aktuálne informácie na web-stránke! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Aktuální informace na web-stránce! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Važeće informacije su na web stranici. Ce document pourrait être modifié sans préavis. Mise à jour de l'information sur le site Web Este documento puede ser modificado sin previo aviso. Información actualizada en la página web





WI-FI PAMETNA UTIČNICA

INSTRUKCIJA



Konfiguracija proizvoda

Čestitamo na kupnji pametne utičnice **Smart Life - Smart Living** Wi-Fi. Sada možete uključiti i isključiti napajanje ručno ili prema svom rasporedu putem aplikacije **Smart Life - Smart Living** instalirane na vašem uređaju s bilo kojeg mjesta gdje imate internetsku vezu.

Aplikacija vam također omogućuje praćenje potrošnje energije u stvarnom vremenu za model.

Dobro za tebe. Dobro za okoliš.

Specifikacije

Maksimalna struja	16A
Ulazni napon	AC (220~240)V
Maksimalna snaga opterećenja	3680 W
Bežični tip	Wi-Fi 2,4 GHz
Kontrole	Ručno uključivanje/isključivanje
Radna temperatura	(-20 ~ +50)°C
Radna vlažnost	(0~95)%RH, bez kondenzacije

1

Priprema konfiguracije


1. Preuzmite aplikaciju za pametni telefon skeniranjem QR koda ili traženjem **Smart Life - Smart Living** u Apple App Storeu za iPhone ili Google Play za Android telefone.



iOS / Android App Smart Life - Smart Living

2

2. Pokrenite aplikaciju i prijavite se. Novi korisnici morat će registrirati novi račun.



3. Uključite Wi-Fi pametnu utičnicu u mrežnu utičnicu i uključite prekidač za napajanje. LED bi trebao biti zelen.

Gdje ne instalirati Wi-Fi pametnu utičnicu


- Nemojte instalirati Wi-Fi pametnu utičnicu u mokrim ili damp područja kao što su kupaoznice i praonice rublja.



3

KONFIGURACIJA

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje na Wi-Fi pametnoj utičnici. LED će brzo treptati zeleno.




Napomena: Ako LED dioda ne treperi, pokušajte resetirati uređaj (pogledajte Resetiranje u nastavku).

4

Automatsko skeniranje:


Pod LED bjelkalicama radi zelena i plava kabina, automatsko povezivanje kada se otvori aplikacija za pametni žbort.



5

Unesite lozinku

Potražite Wi-Fi pristupnu točku i unesite lozinku pristupne točke.




Dodirnite **Dalje**. Primijetite da se uređaj povezuje s aplikacijom.


Dodaj ručno:

1. Dodirnite Dodaj uređaj ili dodirnite "+" u gornjem desnom kutu.

6




2. Odaberite vrstu uređaja Utičnica (Wi-Fi).



7


Postavite uređaj.



8

Unesite lozinku

Potražite Wi-Fi pristupnu točku i unesite lozinku pristupne točke.




Dodirnite **Dalje**. Primijetite da se uređaj povezuje s aplikacijom.

9

Brisanje

Ako pametna Wi-Fi utičnica ne reagira na naredbe, možda će je trebati resetirati.

1. Isključite Wi-Fi pametnu utičnicu iz električne utičnice.
2. Uključite uređaj natrag u električnu utičnicu i uključite prekidač za napajanje.
3. Pritisnite i držite tipku za ručno upravljanje dok LED indikator brzo ne zatreperi (između 5 s i 10 s).
4. Slijedite gore navedene korake u odjeljku Konfiguracija za postavljanje uređaja.



Promjena naziva uređaja

1. Dodirnite Popis uređaja za prikaz popisa povezanih uređaja.
2. Dodirnite Izmijeni naziv uređaja i unesite

10

novi naziv za vašu Wi-Fi pametnu utičnicu. Napomena: Ako će Wi-Fi Smart Socket upravljati Amazon Echo™, odaberite nedvosmisleno, jasno zvučno ime.

Dijeljenje uređaja

1. U odjeljku **Profil** dodirnite **Dijeljenje uređaja**.
2. Dodirnite **Dodaj**.
3. Odaberite uređaj za dijeljenje.
4. Unesite telefonski broj ili adresu e-pošte osobe s kojom želite dijeliti.
5. Dodirnite **Potvrdi**.

Raspored


Rasporedi se mogu dodati za uključivanje ili isključivanje uređaja u unaprijed postavljeno vrijeme i dane u tjednu. Rasporedi mogu biti jednom ili se ponavljati određenim danima u tjednu.

Da biste aktivirali raspored:

1. Na zaslonu **Uređaji** dodirnite **Smart Socket**, zatim odaberite **Raspored**.
2. Dodirnite **Dodaj raspored**.
3. Postavite željeni **raspored**.

Mjerenja

pritisnite Električni za postavljanje mjerača.



12

Ažuriranje firmvera za njegu i održavanje

Novo značajke mogu se dodati firmveru ugrađenom u vašu Wi-Fi pametnu utičnicu. Da biste provjerili ima li ažuriranja firmvera:

1. Dodirnite **Informacije**.
2. Dodirnite **Provjeri ažuriranje upravljačkog softvera**.

Ukloni uređaj

1. Da biste uklonili uređaj s popisa aplikacija, dodirnite **Informacije** (•••) u gornjem desnom kutu aplikacije.
2. Dodirnite **Ukloni uređaj** da biste uklonili uređaj.

13



Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! This document could be modified without notice. Updated Information on Website. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave! Aktuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Questo documento può cambiare senza preavviso. Informazioni aggiornate si trovano sul sito internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Aktuálne informácie na web-stránke! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Aktuální informace na web-stránce! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Važeće informacije su na web stranici. Ce document pourrait être modifié sans préavis. Mise à jour de l'information sur le site Web Este documento puede ser modificado sin previo aviso. Información actualizada en la página web




TNSM1

MANUAL DE USUARIO



ENCHUFE INTELIGENTE WI-FI

INSTRUCCIÓN



Configuración del producto
 Enhorabuena por la compra de Smart Life - Smart Living Wi-Fi Smart Socket. Ahora puede encender y apagar su energía manualmente o de acuerdo con su horario a través de la **aplicación Smart Life - Smart Living** instalada en su dispositivo desde cualquier lugar donde tenga una conexión a Internet.
 La aplicación también le permite monitorear su consumo de energía en tiempo real para el modelo.
 Bien por ti. Bueno para el medio ambiente.


Características técnicas	
Corriente máxima	16A
Voltaje de entrada	CA (220 ~ 240) V
Potencia de carga máx.	3680 W
Tipo inalámbrico	Wi-Fi de 2.4 GHz
Mandos	Encendido/apagado manual
Temperatura de funcionamiento	1 (-20 ~ +50)°C
Humedad de funcionamiento	1 (0-85)%RH, sin condensación

escaneando el código QR o buscando **Smart Life - Smart Living** en la App Store de Apple para iPhones, o Google Play para teléfonos Android.



iOS / Android App Smart Life - Smart Living

2. Inicie la aplicación e inicie sesión. Los nuevos usuarios deberán registrar una nueva cuenta.




3. Conecte el Wi-Fi Smart Socket a una toma de corriente y encienda el interruptor de alimentación de la toma de corriente. El LED debe ser verde.

⚠ Dónde no instalar tu enchufe inteligente Wi-Fi
 No instale el Wi-Fi Smart Socket en áreas mojadas o húmedas, como baños y lavanderías.

CONFIGURACIÓN


Presione el botón de encendido/apagado en el enchufe inteligente Wi-Fi. El LED parpadeará rápidamente en verde.



Nota: Si el LED no parpadea, intente reiniciar el dispositivo (consulte Restablecer a continuación).


Escaneo automático:

Debajo del LED parpadea verde y la cabina azul funciona, la conexión automática cuando se abre la aplicación smart-life.



Introduzca la contraseña

Busque el punto de acceso Wi-Fi e ingrese la contraseña del punto de acceso.




Pulsar Siguiente. Observe que el dispositivo se está conectando a la aplicación.

Agregar manualmente:


1. Toque Agregar dispositivo o toque "+" en la esquina superior derecha.



2. Seleccione el tipo de dispositivo Socket (Wi-Fi).




Configure el dispositivo.



Introduzca la contraseña

Busque el punto de acceso Wi-Fi e ingrese la contraseña del punto de acceso.




Pulsar Siguiente. Observe que el dispositivo se está conectando a la aplicación.

Restablecimiento

Si el enchufe inteligente Wi-Fi no responde a los comandos, es posible que deba restablecerse.

1. Desconecte la toma inteligente Wi-Fi de la toma de corriente.
2. Vuelva a enchufar el dispositivo a la toma de corriente y encienda el interruptor de alimentación de la toma de corriente.
3. Mantenga presionado el botón de control manual hasta que el indicador LED parpadee rápidamente (entre 5 s y 10 s).
4. Siga los pasos anteriores en Configuración para configurar el dispositivo.



Cambiar el nombre del dispositivo

1. Pulsar Lista de dispositivos para ver una lista de los dispositivos conectados.
2. Pulsar Modificar nombre de dispositivo e ingresa un

nuevo nombre para su Wi-Fi Smart Socket. Nota: Si el Wi-Fi Smart Socket va a ser controlado por Amazon Echo™, elija un nombre inequívoco y que suene claro.

- ### Compartir dispositivos
1. En **Perfil**, toca **Uso compartido de dispositivos**.
 2. Toca **Agregar**.
 3. Seleccione el dispositivo que desea compartir.
 4. Ingrese el número de teléfono o la dirección de correo electrónico de la persona con la que desea compartir.
 5. Toca **Confirmar**.

Horario


Se pueden agregar horarios para encender o apagar dispositivos a horas y días de la semana preestablecidos. Los horarios pueden ser una vez o repetirse en ciertos días de la semana.

Para activar una programación:

1. En la pantalla **Dispositivos**, toca **Smart Socket**, a continuación, selecciona **Programar**.
2. Toca **Agregar horario**.
3. Configure el **horario deseado**.

Medición

presione Eléctrico para configurar el medidor.



Cuidado y mantenimiento Actualización de firmware

Es posible que se agreguen nuevas funciones al firmware integrado en su enchufe inteligente Wi-Fi. Para buscar actualizaciones del firmware:

1. Toca **Información**.
2. Toca **Buscar actualización de firmware**.

Quitar dispositivo

1. Para eliminar el dispositivo de la lista de aplicaciones, toque **Información (●●●)** en la esquina superior derecha de la aplicación.
2. Toque **Eliminar dispositivo** para eliminar el dispositivo.




Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! This document could be modified without notice. Updated information on Website. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave ! Aktuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Questo documento può cambiare senza preavviso. Informazioni aggiornate si trovano sul sito internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Aktuálne informácie na web-stránke! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Aktuální informace na web-stránce! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Vážecé informacije su na web stranici. Ce document pourrait être modifié sans préavis. Mise à jour de l'information sur le site Web Este documento puede ser modificado sin previo aviso. Información actualizada en la página web



TRACON
WI-FI SMART SOCKET

INSTRUCTION



Product configuration

Congratulations on purchasing the **Smart Life - Smart Living** Wi-Fi Smart Socket. Now you can turn your power on and off manually or according to your schedule through the **Smart Life - Smart Living** app installed on your device from anywhere where you have an internet connection. The app also allows you to monitor your power consumption in real time for model. Good for you. Good for the environment.

Specifications

Maximun current	16A
Input voltage	AC (220~240)V
Max.Load power	3680 W
Wireless Type	Wi-Fi 2.4 GHz
Controls	Manual/on/off
Operating temperature	(-20 ~ +50)°C
Operating humidity	(0-95)%RH, non-condensing

1

Configuration Preparation


1. Download the smart phone application by scanning the QR Code or searching for **Smart Life - Smart Living** in the Apple App Store for iPhones, or Google Play for Android phones.



iOS / Android App Smart Life - Smart Living

2

2. Launch the app and log in. New users will need to register a new account.



3. Plug the Wi-Fi Smart Socket into a mains outlet and turn on the outlet power switch. The LED should be green.


Where Not to Install Your Wi-Fi Smart Socket

Do not install the Wi-Fi Smart Socket in wet or damp areas such as bathrooms and laundries.

3

CONFIGURATION

Press the on/off button on the Wi-Fi smart socket. The LED will rapidly flash green.




Note: If the LED does not flash, try resetting the device (see Reset below).

4

Auto Scan:

Under LED flash green and blueooth works,connection automatically when open smart-life APP.



5

Enter password

Search for the Wi-Fi hotspot and enter the hotspot password.




Tap **Next**. Observe that the device is connecting to the application.


Add Manually:

1. Tap **Add Device** or tap "+" on top right corner.

6




2. Select device type Socket (Wi-Fi).



7


Set up the device.



8

Enter password

Search for the Wi-Fi hotspot and enter the hotspot password.




Tap **Next**. Observe that the device is connecting to the application.

9

Reset

If the Wi-Fi smart socket fails to respond to commands, it may need to be reset.

1. Unplug the Wi-Fi smart socket from the mains outlet.
2. Plug the device back into the mains outlet and turn on the outlet power switch.
3. Press and hold the Manual Control Button until the LED indicator flashes quickly (between 5 s and 10 s).
4. Follow the steps above in Configuration to set up the device.



Change Device Name

1. Tap Device List to see a list of connected devices.
2. Tap Modify Device Name and enter a

10

new name for your Wi-Fi Smart Socket. Note: If the Wi-Fi Smart Socket is going to be controlled by Amazon Echo™, choose an unambiguous, clear sounding name.

Share Devices

1. In **Profile**, tap **Device Sharing**.
2. Tap **Add**.
3. Select the device to share.
4. Enter the telephone number or email address of the person you want to share with.
5. Tap **Confirm**.

Schedule

Schedules can be added to turn devices on or off at preset times and days of the week. The schedules can be once or repeat on certain days of the week.


To activate a schedule:

1. From the **Devices** screen, tap the **Smart Socket**, then select **Schedule**.
2. Tap **Add Schedule**.
3. Set up the desired **Schedule**.

11

Metering

press Electric to set meter.



12

Care and Maintenance
Firmware Update

New features may be added to the firmware embedded in your Wi-Fi smart socket. To check for updates to firmware:

1. Tap **Info**.
2. Tap **Check for Firmware Update**.

Remove Device

1. To remove the device from the application list, tap **Info (●●●)** at the upper right-hand corner of the application.
2. Tap **Remove Device** to remove the device.

13




Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! This document could be modified without notice. Updated Information on Website. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promeniti bez prethodne najave! Aktuelle informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Questo documento può cambiarsi senza preavviso. Informazioni aggiornate si trovano sul sito internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Aktuálne informácie na web-stránke! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Aktuální informace na web-stránce! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Važee informacije su na web stranici. Ce document pourrait être modifié sans préavis. Mise à jour de l'information sur le site Web Este documento puede ser modificado sin previo aviso. Información actualizada en la página web





WI-FI SMART STECKDOSE

ANWEISUNG



Produktkonfiguration

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der **Smart Life - Smart Living** Wi-Fi Smart Steckdose. Jetzt können Sie Ihr Gerät manuell oder nach Ihrem Zeitplan über die **Smart Life - Smart Living App ein- und ausschalten**, die auf Ihrem Gerät installiert ist, von jedem Ort aus, an dem Sie eine Internetverbindung haben. Mit der App können Sie auch Ihren Stromverbrauch in Echtzeit für jedes Modell überwachen. Gut für Sie. Gut für die Umwelt.

Leistungsbeschreibung

Maximaler Strom	16A
Eingangsspannung	Wechselstrom (220~240)V
Max. Lastleistung	3680 W
Kabelloser Typ	Wi-Fi 2,4 GHz
Steuerung	Manuelles Ein-/Ausschalten
Betriebstemperatur	(-20 ~ +50) °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	(0-95)%RH, nicht kondensierend

1

Vorbereitung der Konfiguration

1. Laden Sie die Smartphone-Anwendung herunter indem Sie den QR-Code scannen oder **im Apple App Store für iPhones oder Google Play für Android-Telefone** nach Smart Life - Smart Living suchen.



iOS / Android App

Smart Life - Smart Living

2

2. Starten Sie die App und melden Sie sich an. Neue Benutzer müssen ein neues Konto registrieren.

Register

USA >

Mobile Number/Email

Get Verification Code

I Agree User Agreement and Privacy Policy

3. Stecken Sie die Wi-Fi Smart Socket in eine Steckdose und schalten Sie den Netzschalter ein. Die LED sollte grün leuchten.

Wo Sie Ihre Wi-Fi-Smart-Steckdose nicht installieren sollten




Installieren Sie die Wi-Fi Smart Socket nicht in nassen oder feuchten Bereichen wie Badezimmern und Wäschereien.

3

KONFIGURATION

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste an der Wi-Fi-Smart-Steckdose. Die LED blinkt schnell grün.




Hinweis: Wenn die LED nicht blinkt, versuchen Sie, das Gerät zurückzusetzen (siehe Zurücksetzen unten).

4

Automatischer Scan:

Unter LED-Blinken blinkt grün und bluetooth funktioniert. Verbindung automatisch, wenn die Smart-Life-App geöffnet wird.



5

Passwort eingeben

Suchen Sie nach dem WLAN-Hotspot und geben Sie das Hotspot-Passwort ein.

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password

WiFi zifi


Password

Next


Tippen Sie auf **Weiter**. Beachten Sie, dass das Gerät eine Verbindung mit der Anwendung herstellt.

Manuell hinzufügen:

1. Tippen Sie auf Gerät hinzufügen oder tippen Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke. 6




2. Wählen Sie den Gerätetyp Steckdose (Wi-Fi).



7

Richten Sie das Gerät ein.



8

Passwort eingeben

Suchen Sie nach dem WLAN-Hotspot und geben Sie das Hotspot-Passwort ein.

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

WiFi zifi

Password

Next


Tippen Sie auf **Weiter**. Beachten Sie, dass das Gerät eine Verbindung mit der Anwendung herstellt.

9

Zurücksetzen

Wenn die Wi-Fi-Smart-Steckdose nicht auf Befehle reagiert, muss sie möglicherweise zurückgesetzt werden.

- Ziehen Sie die Wi-Fi-Smart-Steckdose aus der Steckdose.
- Schließen Sie das Gerät wieder an die Steckdose an und schalten Sie den Netzschalter ein.
- Halten Sie die manuelle Steuertaste gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell blinkt (zwischen 5 s und 10 s).
- Führen Sie die Schritte oben in der Konfiguration aus, um das Gerät einzurichten.



Gerätenamen ändern

- Tippen Sie auf Geräterliste, um eine Liste der verbundenen Geräte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf Gerätenamen ändern und geben Sie einen neuen Namen für Ihre

10

Wi-Fi Smart Socket. Hinweis: Wenn die Wi-Fi Smart Socket von Amazon Echo™ gesteuert werden soll, wählen Sie einen eindeutigen, klar klingenden Namen.

Geräte freigeben

- Tippen Sie **im** Profil auf **Gerätefreigabe**.
- Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
- Wählen Sie das Gerät aus, das Sie freigeben möchten.
- Geben Sie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse der Person ein, für die Sie die Inhalte freigeben möchten.
- Tippen Sie auf **Bestätigen**.

Zeitplan

Zeitpläne können hinzugefügt werden, um Geräte zu voreingestellten Zeiten und Wochentagen ein- oder auszuschalten. Die Zeitpläne können einmal sein oder sich an bestimmten Wochentagen wiederholen.


So aktivieren Sie einen Zeitplan:

- Tippen Sie auf dem **Bildschirm "Geräte"** auf den **Smart Socket** und wählen Sie **"Zeitplan"** aus.
- Tippen Sie auf **Zeitplan hinzufügen**.
- Richten Sie den gewünschten **Zeitplan ein**.

11

Dosierung

Drücken Sie Elektrisch, um die Anzeige einzustellen.



Pflege und Wartung Firmware-Update

Neue Funktionen können der Firmware hinzugefügt werden, die in Ihre Wi-Fi-Smart-Steckdose eingebettet ist. So suchen Sie nach Firmware-Updates:

12

- Tippen Sie auf **Info**.
- Tippen Sie auf **Nach Firmware-Update suchen**.

Gerät entfernen

- Um das Gerät aus der Anwendungsliste zu entfernen, tippen Sie auf **Info (●●)** in der oberen rechten Ecke der Anwendung.
- Tippen Sie auf **Gerät entfernen**, um das Gerät zu entfernen.

13



Ez a dokumentum előzetes bejelentés nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! This document could be modified without notice. Updated information on Website. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwości zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave ! Aktuelle informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Questo documento può cambiare senza preavviso. Informazioni aggiornate si trovano sul sito internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Aktuálne informácie na web-stránke! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Aktuální informace na web-stránce! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Vážení informácie su na web stranici. Ce document pourrait être modifié sans préavis. Mise à jour de l'information sur le site Web Este documento puede ser modificado sin previo aviso. Información actualizada en la página web




TNSM1

NÁVOD NA POUŽITÍ



CHYTRÁ ZÁSUVKA WI-FI

INSTRUKCE



Konfigurace produktu

Gratulujeme vám k zakoupení Smart Life - Smart Living Wi-Fi Smart Socket. Nyní můžete napájení zapínat a vypínat ručně nebo podle svého plánu prostřednictvím aplikace **Smart Life - Smart Living** nainstalované na vašem zařízení odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Aplikace vám také umožňuje sledovat spotřebu energie v reálném čase pro daný model. Dobře pro vás. Dobře pro životní prostředí.

Specifikace

Maximální proud	16A
Vstupní napětí	AC (220 ~ 240) V
Max. Výkon zátěže	3680 W
Bezdrátový typ	Wi-Fi 2,4 GHz
Rízení	Ruční zapnutí/vypnutí
Provozní teplota	(-20 ~ +50) °C
Provozní vlhkost	10 ~ 95%RH, nekondenzující

Příprava konfigurace

1. Stáhněte si aplikaci pro chytrý telefon naskenováním QR kódu nebo vyhledáním **Smart Life - Smart Living** v Apple App Store pro iPhone, nebo Google Play pro telefony Android.




iOS / Android App

Smart Life - Smart Living

2

2. Spusťte aplikaci a přihlaste se. Noví uživatelé si budou muset zaregistrovat nový účet.



3. Zapojte Wi-Fi Smart Socket do síťové zásuvky a zapněte vypínač zásuvky. LED by měla svítit zeleně.


Kam neinstalovat chytrou zásuvku Wi-Fi
 Neinstalujte Wi-Fi Smart Socket do mokřích nebo damp prostorů, jako jsou koupelny a prádelny.



3

KONFIGURACE

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na chytré zásuvce Wi-Fi. LED bude rychle blikat zeleně.




Poznámka: Pokud LED neblíká, zkuste zařízení resetovat (viz Reset níže).

4

Automatické skenování:


Pod LED bleskem funguje zelená a bluebtooth, připojení automaticky při otevření aplikace smart-life.



5

Zadejte heslo

Vyhledejte hotspot Wi-Fi a zadejte heslo k hotspotu.




Klepněte na **Další**. Zkontrolujte, zda se zařízení připojuje k aplikaci.


Přidat ručně:

1. Klepněte na Přidat zařízení nebo klepněte na "+" v pravém horním rohu.

6




2. Vyberte typ zařízení Socket (Wi-Fi).



7


Nastavte zařízení.



8

Zadejte heslo

Vyhledejte hotspot Wi-Fi a zadejte heslo k hotspotu.




Klepněte na **Další**. Zkontrolujte, zda se zařízení připojuje k aplikaci.

9

Resetovat

Pokud chytrá zásuvka Wi-Fi nereaguje na příkazy, může být nutné ji resetovat.

1. Odpojte chytrou zásuvku Wi-Fi ze síťové zásuvky.
2. Zapojte zařízení zpět do síťové zásuvky a zapněte hlavní vypínač zásuvky.
3. Stiskněte a podržte tlačítko ručního ovládání, dokud LED indikátor rychle nezačne blikat (mezi 5 s a 10 s).
4. Při nastavování zařízení postupujte podle kroků výše uvedených v části Konfigurace.



Změňte název zařízení

1. Klepnutím na možnost Seznam zařízení zobrazíte seznam připojených zařízení.
2. Klepněte na možnost Upravit název zařízení a zadejte

10

nový název pro vaši Wi-Fi Smart Socket. Poznámka: Pokud bude Wi-Fi Smart Socket ovládána Amazon Echo™, zvolte jednoznačný, jasně znějící název.

Sdílení zařízení

1. V části **Profil** klepněte na **možnost Sdílení zařízení**.
2. Klepněte na **možnost Přidat**.
3. Vyberte zařízení, které chcete sdílet.
4. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete obsah sdílet.
5. Klepněte na **možnost Potvrdit**.

Naplánovat

Lze přidat plány pro zapnutí nebo vypnutí zařízení v předem nastavených časech a dnech v týdnu. Rozvrhy mohou být jednou nebo opakovaně v určité dny v týdnu.


Aktivace plánů:

1. Na obrazovce **Zařízení** klepněte na **Smart Socket** a vyberte **možnost Schedule**.
2. Klepněte na **Přidat plán**.
3. Nastavte požadovaný **plán**.

11

Měření

stisknutím tlačítka Elektrický nastavte měřič.



12

Péče a údržba Aktualizace firmwaru

Do firmwaru zabudovaného ve vaší chytré zásuvce Wi-Fi mohou být přidány nové funkce. Kontrola aktualizací firmwaru:

1. Klepněte na **možnost Informace**.
2. Klepněte na **možnost Zkontrolovat aktualizaci firmwaru**.

Odebrat zařízení

1. Chcete-li zařízení odebrat ze seznamu aplikací, klepněte na **možnost Informace (•••)** v pravém horním rohu aplikace.
2. Klepnutím na možnost **Odebrat zařízení** zařízení odeberete.

13



Ez a dokumentum elözetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! This document could be modified without notice. Updated Information on Website. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promeniti bez prethodne najave ! Aktuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Questo documento può cambiare senza preavviso. Informazioni aggiornate si trovano sul sito internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Aktuálne informácie na web-stránke! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Aktuální informace na web-stránce! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Vazeće informacije su na web stranici. Ce document pourrait être modifié sans préavis. Mise à jour de l'information sur le site Web Este documento puede ser modificado sin previo aviso. Información actualizada en la página web

