

brother


TZe
TAPE**HS**
TUBE

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

P-touch

E550W

Lisez ce Guide de l'utilisateur avant de commencer à utiliser votre P-touch.
Conservez ce Guide de l'utilisateur dans un endroit pratique pour vous y référer au besoin.
Consultez notre site support.brother.com pour obtenir une assistance sur nos produits et consulter le FAQ (forum aux questions).



www.brother.com

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté la P-touch E550W.

Votre nouveau modèle E550W est une étiqueteuse intuitive, facile à utiliser et riche en fonctionnalités, qui produit des étiquettes professionnelles de qualité.

Ce manuel comporte différentes consignes et procédures de base pour l'utilisation de la P-touch. Nous vous recommandons de lire ce manuel attentivement avant d'utiliser cet appareil et de le conserver dans un endroit facilement accessible, afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

Manuels disponibles

Les manuels suivants sont disponibles pour cette P-touch. La version la plus récente des manuels peut être téléchargée depuis le site internet Brother support, à l'adresse support.brother.com

Guide d'installation rapide (ce guide)

Ce guide comprend les informations que vous devez lire avant d'utiliser la P-touch, notamment la configuration de l'appareil.

Guide de l'utilisateur (manuel PDF sur le CD-ROM fourni)

Ce guide comprend des informations de base sur l'utilisation de la P-touch, ainsi que des conseils de dépannage détaillés.

Guide utilisateur - Réseau de la E550W

Ce guide fournit des informations utiles sur les paramètres réseau. Vous pouvez le télécharger depuis le site internet Brother support, à l'adresse support.brother.com

Applications disponibles pour les ordinateurs

P-touch Editor

P-touch Transfer Manager

P-touch Update Software

Consultez la section « Utilisation des logiciels de la P-touch » à la page 41 pour obtenir des informations détaillées.

Applications disponibles pour les appareils mobiles

Brother propose différentes applications à utiliser avec la P-touch, notamment des applications qui vous permettent d'imprimer directement depuis votre iPhone, iPad et iPod touch Apple ou votre smartphone Android™. Brother propose également des applications qui vous permettent de transférer sans fil sur la P-touch des données, comme des modèles, symboles et bases de données, ayant été créées depuis un ordinateur. Les applications Brother peuvent être téléchargées gratuitement depuis l'App Store ou Google Play.

Kits de développement logiciel

Un kit de développement logiciel (SDK) est disponible. Consultez le Brother Developer Center (www.brother.com/product/dev/index.htm).

ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INADÉQUAT.
METTEZ AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ce produit est conforme aux principales exigences de toutes les directives et réglementations pertinentes appliquées au sein de la Communauté Européenne.

La Déclaration de conformité peut être téléchargée depuis notre site Web. Visitez support.brother.com → sélectionnez **Manuels** → sélectionnez votre modèle → sélectionnez **Déclaration de conformité** → cliquez sur **Télécharger**. Votre déclaration sera téléchargée au format PDF.

Déclaration de conformité à la directive RE 2014/53/UE (Europe/Turquie uniquement) (concerne les modèles avec une interface radio)

Nous, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ces produits sont en conformité avec les dispositions de la directive RE (équipement radio) 2014/53/UE. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section Déclaration de conformité.

LAN sans fil (WLAN)

Cet appareil prend en charge l'interface sans fil.

Bande(s) de fréquences	WLAN	2412 à 2472 MHz
	NFC	-
Puissance radioélectrique maximale transmise dans la ou les bandes de fréquences	WLAN	Moins de 20 dBm (p.i.r.e)
	NFC	-

Informations de conformité avec le Règlement de la Commission 801/2013

Consommation d'énergie*	1,8 W
-------------------------	-------

* Lorsque tous les ports réseau sont activés et connectés

Comment activer/désactiver la connexion LAN sans fil**Pour activer la fonction sans fil :**

Appuyez sur la touche **WiFi**.

Pour désactiver la fonction sans fil :

Appuyez à nouveau sur la touche **WiFi** pour désactiver la fonction sans fil.

Compilation et publication

Ce manuel a été compilé et publié sous le contrôle de Brother Industries, Ltd. Il couvre les descriptions et spécifications des derniers produits.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

En cas de disponibilité de nouvelles versions du système d'exploitation de la E550W, ce manuel peut ne pas refléter les fonctionnalités mises à jour. Le nouveau système d'exploitation et le contenu de ce manuel pourraient donc être différents.

Tous les noms commerciaux et noms de produits d'autres sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents liés et tout autre matériel sont des marques ou des marques déposées de ces sociétés respectives.

Marques et copyrights

Microsoft, Windows Vista, Windows Server et Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad et iPod sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Tous les autres noms de logiciels ou de produits mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées des sociétés qui les ont développés.

Wi-Fi et Wi-Fi Alliance sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Chaque société dont les noms de logiciel sont cités dans ce manuel dispose d'un contrat de licence logicielle spécifique à ses programmes propriétaires.

Tous les noms commerciaux et noms de produits d'autres sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents liés et tout autre matériel sont des marques ou des marques déposées de ces sociétés respectives.

Remarques sur la licence OpenSource

Ce produit inclut des logiciels Open Source. Pour consulter les remarques sur la licence OpenSource, accédez à la page de téléchargement de manuels de la page d'accueil de votre modèle, sur le site internet Brother support, à l'adresse support.brother.com




Table des matières

PREMIERS PAS	18
Déballage de votre P-touch.....	18
Description générale.....	19
Écran LCD.....	20
Nom et fonctions des touches.....	22
Alimentation.....	24
Adaptateur secteur.....	24
Batterie Li-ion rechargeable.....	24
Piles alcalines/Ni-MH.....	27
Insertion d'une cassette à ruban.....	28
Mise sous/hors tension.....	29
Temps de mise hors tension automatique.....	29
Avance du ruban.....	30
Avancer & Couper.....	30
Avance seule.....	30
Écran LCD.....	31
Contraste de l'écran LCD.....	31
Rétroéclairage.....	31
Définition de la langue et de l'unité.....	32
Langue.....	32
Unité.....	32
MODIFICATION D'UNE ÉTIQUETTE	33
Sélection d'un type d'application d'étiquetage.....	33
GÉNÉRAL.....	33
DALLE.....	33
NAPPE.....	33
DRAPEAU CÂBLE.....	34
TABLEAU CONNEX.....	34
BLOC RACCORDEMENT.....	35
Tube thermorétractable.....	35
Création d'une étiquette de code-barres.....	36
Configuration des paramètres de codes-barres et saisie de données de codes-barres.....	36
Modification et suppression d'un code-barres.....	37
Saisie d'une étiquette sérialisée.....	37
Sérialiser.....	37
Sérialisation avancée.....	38
UTILISATION DES LOGICIELS DE LA P-TOUCH	41
Utilisation des logiciels de la P-touch.....	41
Fonctions.....	41
Configuration requise.....	41
Installation des logiciels et du pilote d'imprimante.....	42
Désinstallation du pilote d'imprimante.....	44
Désinstallation des logiciels.....	45









Consignes de sécurité

Pour éviter toute blessure ou tout dommage, les remarques importantes sont expliquées à l'aide de différents symboles.

Ce guide utilise les symboles suivants :

 DANGER	Indique une situation particulièrement dangereuse qui, si le produit est manipulé sans respecter les avertissements et instructions, entraînera la mort ou de sérieuses blessures.
 AVERTISSEMENT	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou de graves blessures.
 ATTENTION	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou légères.

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :

	Indique une action interdite.		Indique que le démontage est interdit.
	Indique que l'exposition à l'eau est interdite.		Indique une partie de l'appareil qui ne doit pas être touchée.
	Indique une action qui doit être effectuée.		Indique que vous devez débrancher l'appareil.
	Indique un risque d'incendie dans des circonstances déterminées.		Indique la possibilité d'un choc électrique.

⚠ DANGER

Batterie Li-ion rechargeable

Respectez scrupuleusement les précautions suivantes relatives à la batterie Li-ion rechargeable (dénommée ci-après « batterie rechargeable »). Si ces précautions ne sont pas respectées, une surchauffe, une fuite ou des fêlures au niveau de la batterie peuvent provoquer un court-circuit électrique, une explosion, de la fumée, un incendie, un choc électrique, des blessures (à vous-même ou aux autres) ou des dommages au niveau du produit ou d'autres objets.

- ⊘ Utilisez uniquement la batterie rechargeable dans le but prévu. La P-touch et la batterie rechargeable ont été conçues pour fonctionner exclusivement ensemble. N'insérez PAS la batterie rechargeable dans une autre P-touch, ou une autre batterie rechargeable dans votre P-touch : cela pourrait provoquer un incendie ou des dommages.
- ⊘ Pour recharger la batterie rechargeable, insérez-la dans la P-touch, puis utilisez l'adaptateur secteur spécifiquement conçu pour cette P-touch.
- ⊘ Ne rechargez PAS la batterie rechargeable près d'un feu ou à la lumière directe du soleil. Cela pourrait activer les circuits de protection, conçus pour éviter les dangers liés à une température élevée. L'activation des circuits de protection pourrait provoquer l'arrêt de la charge, une recharge à une intensité/tension excessives en cas de défaillance des circuits de protection, ou une réaction chimique anormale dans la batterie.
- ⊘ Lorsque vous rechargez la batterie rechargeable, utilisez uniquement un chargeur de batterie conçu spécifiquement pour cette batterie.
- ⊘ Ne laissez PAS des fils ou d'autres objets métalliques entrer en contact avec les bornes de la batterie rechargeable. Ne portez PAS ou ne stockez pas la batterie rechargeable avec des objets métalliques tels que des colliers ou des épingles à cheveux. Cela pourrait provoquer un court-circuit électrique, et provoquer la surchauffe d'objets métalliques tels que des fils, colliers ou épingles à cheveux.
- ⊘ N'utilisez et ne laissez PAS la batterie rechargeable près d'un feu, d'un chauffage ou d'autres endroits particulièrement chauds (au-dessus de 80 °C).
- ⊘ Ne laissez PAS la batterie rechargeable entrer en contact avec de l'eau ou y être immergée.
- ⊘ N'utilisez PAS la batterie rechargeable dans des environnements corrosifs, par exemple des endroits où de l'air marin, de l'eau de mer, des acides, des produits alcalins, des gaz corrosifs, des produits chimiques ou d'autres liquides corrosifs sont présents.
- ⊘ N'utilisez PAS la batterie rechargeable si elle est endommagée ou si elle fuit.
- ⊘ Ne réalisez PAS de soudure directe entre les connexions et la batterie rechargeable. Cela pourrait provoquer la fonte de l'isolant interne, l'émission de gaz ou la défaillance de mécanismes de sécurité.
- ⊘ N'utilisez PAS la batterie rechargeable si la polarité (+) (-) est inversée. Vérifiez l'orientation de la batterie rechargeable avant de l'introduire dans la P-touch, et ne tentez jamais de l'insérer de force. Charger la batterie rechargeable avec la polarité inversée peut induire une réaction chimique anormale dans la batterie rechargeable ou une circulation anormale du courant au cours de la décharge.
- ⊘ Ne branchez PAS directement la batterie rechargeable à une prise électrique domestique.

⚠ DANGER


Batterie Li-ion rechargeable

- ⊘ Une fuite de liquide (électrolyte) au niveau de la P-touch ou de la batterie rechargeable peut indiquer que cette dernière est endommagée. Si la batterie rechargeable fuit, cessez immédiatement d'utiliser la P-touch, débranchez l'adaptateur secteur et isolez la P-touch en la plaçant dans un sac. Ne touchez pas l'électrolyte. Si l'électrolyte entre en contact avec vos yeux, ne les frottez pas. Rincez-les immédiatement et abondamment à l'eau claire ou à l'eau propre et demandez conseil à un professionnel de la santé, faute de quoi l'électrolyte pourrait provoquer des lésions oculaires. Si de l'électrolyte entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez-les immédiatement à l'eau.
- ⊘ Ne placez PAS la batterie rechargeable ou la P-touch contenant la batterie rechargeable dans un four à micro-ondes ou dans un récipient haute pression.
- ⊘ Ne laissez PAS une batterie rechargeable vide dans la P-touch pendant une période prolongée. Cela peut réduire la durée de vie de la batterie rechargeable ou provoquer un court-circuit électrique.
- ⚠ Si la batterie rechargeable complètement chargée ne permet d'utiliser la P-touch que pendant une courte période, il est possible que la batterie rechargeable ait atteint sa durée de vie. Remplacez alors la batterie rechargeable par une neuve. Lors du retrait et du remplacement de la batterie rechargeable, recouvrez les bornes de l'ancienne batterie à l'aide d'un ruban adhésif pour éviter de provoquer un court-circuit dans la batterie.
- ⊘ Ne tentez PAS de démonter, modifier ou réparer la batterie rechargeable.
- ⊘ Ne jetez PAS la batterie rechargeable au feu et ne la laissez pas surchauffer intentionnellement. Il pourrait en résulter une fonte de l'isolant interne, une émission de gaz ou la défaillance des mécanismes de sécurité. En outre, l'électrolyte pourrait prendre feu.
- ⊘ Ne percez PAS la batterie rechargeable avec des objets, ne la soumettez pas à des chocs importants et ne la jetez pas. Toute détérioration des circuits de protection de la batterie rechargeable peut entraîner une charge à une intensité ou à une tension inadéquate, ou une réaction chimique anormale dans la batterie.
- ⊘ N'incinerez PAS la batterie rechargeable et ne la jetez pas avec les déchets ménagers.

⚠ AVERTISSEMENT

P-touch

Suivez ces directives pour éviter tout incendie, choc électrique, risque de blessure pour vous-même ou les autres et/ou dommage au niveau de la P-touch ou d'autres objets.









- ⊘ Ne laissez PAS la P-touch être mouillée et ne l'utilisez PAS dans des lieux susceptibles d'être mouillés, comme dans une salle de bains ou près d'éviers.
- ⊘ Ne touchez PAS aux parties métalliques à proximité de la tête d'impression. La tête d'impression devient très chaude quand l'appareil est utilisé et reste très chaude juste après usage. Ne touchez pas l'imprimante directement avec les mains.
- ⊘ N'utilisez PAS la P-touch si un corps étranger se trouve à l'intérieur. Si de l'eau, une substance métallique ou tout autre corps étranger venait à pénétrer la P-touch, débranchez l'adaptateur secteur et retirez les piles, puis contactez le service clientèle de Brother.
- ⊘ N'utilisez pas la P-touch dans des environnements spéciaux, par exemple près d'un équipement médical. Les ondes électromagnétiques peuvent provoquer un dysfonctionnement de cet équipement.
- ⚠ Les utilisateurs portant un pacemaker doivent s'éloigner de la P-touch s'ils pressentent une anomalie, puis demander immédiatement l'avis d'un professionnel de la santé.
- ⊘ Ne démontez PAS la P-touch. Pour les contrôles, réglages et réparations de la P-touch, contactez le service clientèle de Brother.
- ⊘ Des sacs plastiques sont utilisés pour emballer votre P-touch. Pour éviter tout risque de suffocation, conservez ces sacs hors de portée des bébés et des enfants.
- ⊘ Si vous remarquez un dégagement de chaleur, une odeur anormale, une décoloration de la P-touch, une déformation ou tout autre fait inhabituel lors de l'utilisation ou du stockage de la P-touch, arrêtez immédiatement de l'utiliser, débranchez l'adaptateur secteur et retirez les piles.
- ⊘ Pour éviter tout dommage, ne laissez pas tomber la P-touch ou ne tapez pas dedans.

AVERTISSEMENT

Piles alcalines/piles Ni-MH rechargeables

Suivez ces recommandations pour éviter tout dégagement de chaleur, fuite de liquide, rupture des piles et blessure personnelle.

-  Vous ne devez PAS jeter les piles au feu, les chauffer, provoquer un court-circuit, les recharger ou les démonter.
-  Ne laissez PAS les piles être mouillées, par exemple en les manipulant avec des mains mouillées ou en renversant une boisson dessus.
-  Si vous recevez dans les yeux du fluide provenant de piles, rincez-les immédiatement avec une quantité importante d'eau propre, puis consultez un médecin. Un contact direct entre les yeux et le fluide contenu dans les piles peut entraîner une perte de la vue ou des lésions oculaires.
-  Ne laissez PAS des objets métalliques entrer en contact avec les pôles positif et négatif d'une pile.
-  N'utilisez PAS d'objets pointus, tels qu'une pince à épiler ou un stylo métallique, pour retirer ou remplacer les piles.
-  N'utilisez PAS une pile endommagée, déformée, qui fuit ou dont l'étiquette est endommagée. Cela pourrait dégager une chaleur excessive. Utiliser une pile endommagée ou qui fuit pourrait également faire couler du fluide sur vos mains. Si vous vous frottez les yeux alors que du fluide se trouve sur vos mains, cela peut entraîner une perte de la vue ou des lésions oculaires. Rincez-vous immédiatement les mains avec une quantité importante d'eau propre, puis consultez un médecin.

⚠ AVERTISSEMENT


Adaptateur secteur

Suivez ces directives pour éviter tout incendie, dommage, choc électrique, défaillance ou risque de blessure.

- ❗ Veillez à ce que la fiche soit correctement insérée dans la prise électrique. N'utilisez pas une prise de courant mal fixée.
- ❗ Utilisez toujours l'adaptateur secteur spécifié, et branchez toujours l'adaptateur secteur dans une prise électrique délivrant la tension spécifiée (220 à 240 V). Dans le cas contraire, il existe un risque de blessure pour vous-même ou les autres, ou de dommages au niveau de la P-touch ou d'autres objets. Brother n'assume aucune responsabilité pour tout accident ou dommage résultant de la non-utilisation de l'adaptateur secteur et du cordon de l'adaptateur spécifiés.
- ⊘ Ne connectez PAS l'adaptateur secteur ou le cordon de l'adaptateur à d'autres produits.
- ⚠ Ne touchez PAS l'adaptateur secteur et la P-touch pendant un orage. L'utilisation de la P-touch pendant un orage peut vous exposer à un faible risque de choc électrique induit par la foudre.
- ⊘ Ne touchez PAS l'adaptateur secteur ou la prise d'alimentation avec des doigts mouillés.
- ⊘ N'utilisez PAS l'adaptateur secteur dans des lieux humides, tels qu'une salle de bains.
- ⊘ N'utilisez PAS un cordon d'adaptateur ou une prise d'alimentation endommagé.
- ⊘ Veillez à ne PAS placer d'objets lourds sur le cordon de l'adaptateur ou la prise, à ne pas l'endommager et à ne pas le modifier. Ne courbez pas excessivement le cordon de l'adaptateur.
- ⊘ Veillez à ne PAS faire tomber, taper ou endommager de toute autre façon l'adaptateur secteur.

Coupe-ruban

- ⊘ Ne touchez PAS la lame de l'ensemble de coupe-ruban.



ATTENTION

Piles alcalines/piles Ni-MH rechargeables

Suivez ces recommandations pour éviter toute fuite de liquide, surchauffe ou rupture des piles.

- ⊘ N'utilisez PAS de piles autres que celles spécifiées pour votre P-touch. N'utilisez pas en même temps des piles anciennes et nouvelles ou différents types de piles, différents niveaux de charge, des piles de fabricants différents, ou des modèles de piles différents. N'insérez pas une pile en inversant sa polarité (+ et -).
- ⊘ Avant d'utiliser des piles Ni-MH rechargeables, lisez attentivement les instructions relatives aux piles et au chargeur de piles, et veillez à les utiliser correctement.
- ⚠ Si du fluide provenant d'une pile entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez-les immédiatement à l'eau propre.
- ⚠ Lorsque vous utilisez des piles Ni-MH rechargeables, rechargez-les avec le chargeur de piles spécifique approprié avant de les utiliser.
- ⚠ Retirez les piles si vous ne comptez pas vous servir de la P-touch pendant une longue période.
- ⊘ Veillez à ne PAS démonter ou modifier les piles.
- ⊘ N'exposez PAS les piles à la chaleur et ne les jetez pas au feu.

Adaptateur secteur

- ⚠ Si vous ne comptez pas vous servir de la P-touch pendant une longue période, débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique.
- ⊘ Ne surchargez PAS un circuit électrique avec l'adaptateur secteur.
- ⚠ Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique, tenez toujours l'adaptateur secteur.
- ⊘ Veillez à ne PAS démonter ou modifier l'adaptateur secteur.
- ⊘ N'utilisez PAS l'adaptateur secteur dans des lieux humides, tels qu'une salle de bains.
- ⊘ Veillez à ne PAS mouiller l'adaptateur secteur ou la prise d'alimentation en le manipulant avec des mains mouillées ou en renversant une boisson dessus.

Coupe-ruban

Suivez ces recommandations pour éviter toute blessure personnelle et tout dommage mineur à la P-touch.

- ⊘ N'ouvrez PAS le couvercle du compartiment à ruban lorsque vous utilisez l'ensemble de coupe-ruban.
- ⊘ N'appliquez PAS de pression trop forte sur l'ensemble de coupe-ruban.

⚠ ATTENTION**P-touch**

Suivez ces recommandations pour éviter toute blessure personnelle et tout dommage mineur à la P-touch.

- ⚠ Stockez la P-touch sur une surface plate et stable telle qu'un bureau ou dans un tiroir.
- ⊘ Ne laissez PAS la P-touch ou tout ruban à portée des jeunes enfants.
- ⊘ Ne placez PAS d'objets lourds sur la P-touch.
- ⚠ Utilisez toujours l'adaptateur secteur recommandé (AD-E001) pour la P-touch et branchez-le dans une prise délivrant la tension spécifiée, faute de quoi vous risqueriez d'endommager la P-touch ou de provoquer sa défaillance.
- ⊘ N'utilisez PAS la P-touch dans des lieux humides, tels qu'une salle de bains.
- ⊘ Veillez à ne PAS mouiller la P-touch, par exemple en la manipulant avec des mains humides ou en y renversant une boisson.
- ⊘ Veillez à ne PAS démonter ou modifier la P-touch.
- ⚠ Si vous remarquez un dégagement de chaleur, une odeur anormale, une décoloration de la P-touch, une déformation ou autre chose d'inhabituel lorsque vous utilisez ou stockez la P-touch, arrêtez immédiatement de l'utiliser, débranchez l'adaptateur secteur et retirez les piles.

Mesures préventives générales

Batterie Li-ion rechargeable

- Au moment de l'achat, la batterie Li-ion rechargeable est légèrement chargée afin de vous permettre de vérifier le bon fonctionnement de la P-touch. Cette batterie doit toutefois être complètement rechargée à l'aide de l'adaptateur secteur avant d'utiliser la P-touch.
- Si vous ne comptez pas utiliser la P-touch pendant une période prolongée, retirez la batterie Li-ion rechargeable de la P-touch, puis stockez-la dans un lieu non exposé à l'électricité statique, à l'humidité ou à des températures élevées (des températures comprises entre 15 et 25 °C et un taux d'humidité compris entre 40 et 60 % sont recommandés). Pour préserver l'efficacité et la durée de vie de la batterie Li-ion rechargeable, rechargez-la au moins tous les six mois.
- Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel au niveau de la batterie Li-ion rechargeable lors de sa première utilisation (surchauffe ou rouille, par exemple), ne continuez PAS de l'utiliser. Contactez le service clientèle de Brother.

P-touch

- N'installez PAS la P-touch près d'un appareil provoquant des interférences électromagnétiques. La P-touch peut mal fonctionner si elle est placée près d'un téléviseur, d'une radio, d'un four à micro-ondes, etc.
- N'utilisez PAS la P-touch d'une autre manière ou dans un autre but que ceux décrits dans ce guide. Cela pourrait provoquer des blessures ou endommager la P-touch.
- N'insérez PAS de corps étrangers dans la fente de sortie du ruban, le connecteur de l'adaptateur secteur ou une autre partie de la P-touch.
- Ne touchez PAS la tête d'impression (voir page 9) avec vos doigts. Utilisez la cassette de nettoyage de la tête d'impression proposée en option (TZe-CL4) ou un tissu doux (par ex. un coton-tige) lorsque vous nettoyez la tête d'impression (voir le Guide de l'utilisateur).
- Ne nettoyez PAS une quelconque partie de la P-touch avec de l'alcool ou d'autres solvants organiques. Utilisez uniquement un chiffon doux et sec.
- Ne placez PAS la P-touch à la lumière directe du soleil, près de radiateurs ou d'autres appareils dégageant de la chaleur, ou à un endroit exposé à des températures extrêmement basses ou élevées, à un niveau d'humidité élevé ou encore à la poussière. La plage de températures de fonctionnement standard de la P-touch est de 10 à 35 °C.
- Ne déposez PAS de caoutchouc ni de vinyle (ou des produits composés de caoutchouc ou de vinyle) sur la P-touch pendant une période prolongée, au risque de tacher l'appareil.
- Selon les conditions de la zone où se trouve l'imprimante et son paramétrage, certains paramètres ou symboles peuvent être difficiles à lire.
- Utilisez des rubans TZe ou des tubes HSe Brother avec la P-touch.
- Ne tirez PAS sur le ruban qui se trouve dans la cassette et n'appliquez pas de pression dessus pour éviter d'endommager la P-touch.
- N'essayez PAS d'imprimer des étiquettes à l'aide d'une cassette à ruban vide ou sans aucune cassette à ruban insérée dans la P-touch. Cela endommagerait en effet la tête d'impression.
- N'essayez PAS de couper le ruban pendant son avance ou l'impression. Cela endommagerait en effet le ruban.
- Selon l'endroit, le matériau et les conditions ambiantes, l'étiquette peut se décoller ou rester définitivement collée, et la couleur de l'étiquette peut changer ou déteindre sur d'autres objets.

- N'exposez PAS les cassettes à ruban à la lumière directe du soleil, à des températures élevées, à un niveau d'humidité élevé ou à la poussière. Stockez les cassettes à ruban dans un endroit frais et sombre. Utilisez les cassettes à ruban rapidement après ouverture de leur emballage.
- Les marques faites avec de l'encre à base d'huile ou d'eau peuvent être visibles à travers une étiquette collée dessus. Pour cacher les marques, utilisez deux étiquettes posées l'une sur l'autre ou utilisez une étiquette de couleur sombre.
- Toutes les données stockées dans la mémoire seront perdues en cas de défaillance ou de réparation de la P-touch, ou si la batterie se décharge complètement.
- Lorsque vous déconnectez l'alimentation électrique pendant plus de deux minutes, le texte et les paramètres de mise en forme sont effacés. Tous les fichiers texte enregistrés dans la mémoire sont également effacés.
- Un autocollant de protection, en plastique transparent, est placé sur l'écran pendant la fabrication et la livraison. Cet autocollant doit être retiré avant toute utilisation.
- La longueur de l'étiquette imprimée peut différer de celle de l'étiquette affichée.
- Vous pouvez également utiliser du ruban pour tube thermorétractable avec ce modèle. Consultez le site Web de Brother (www.brother.com) pour plus d'informations. L'utilisation de ruban pour tube thermorétractable ne permet pas d'imprimer les cadres et les modèles P-touch prédéfinis, ni d'utiliser certains paramètres de police. Les caractères imprimés peuvent également être plus petits qu'avec du ruban TZe.
- La P-touch n'est pas dotée d'une fonction de charge pour les piles Ni-MH rechargeables.
- L'étiquette imprimée peut différer de l'image qui s'affiche sur l'écran LCD.
- Veuillez noter que Brother Industries, Ltd. n'assume aucune responsabilité pour tout dommage ou blessure provoqué par le non-respect des consignes indiquées dans ce manuel.
- Nous vous recommandons fortement de lire avec attention ce Guide de l'utilisateur avant d'utiliser votre P-touch, puis de le conserver à proximité pour pouvoir le consulter ultérieurement.

CD-ROM

- Veillez à ne PAS rayer le CD-ROM, l'exposer à des températures particulièrement basses ou élevées, placer des objets lourds dessus ou le plier.
- Les logiciels du CD-ROM sont conçus pour être utilisés avec la P-touch et peuvent être installés sur plusieurs ordinateurs.

Symboles utilisés dans ce guide

Les symboles suivants sont utilisés dans ce guide pour indiquer des informations supplémentaires.

- ⚠ : Ce symbole indique des informations ou des instructions pouvant entraîner, en cas de non-respect, des dommages ou des blessures, voire des opérations provoquant des erreurs.
- 💡 : Ce symbole indique des informations ou des instructions qui peuvent vous aider à mieux comprendre la P-touch et à l'utiliser de manière plus efficace.

Comment utiliser la P-touch

■ Créer une étiquette avec la P-touch

1 | PREMIERS PAS

- Préparation de la P-touch. **P. 18**

2 | CRÉATION D'UNE ÉTIQUETTE


- Sélection d'un type d'application d'étiquetage. **P. 33**
- Saisie et édition de texte.
- Saisie de symboles.
- Saisie de caractères accentués.
- Définition des options de coupe.

« Modification d'une étiquette » dans le Guide de l'utilisateur



Outre la saisie de texte, la P-touch propose une large gamme d'options de mise en forme.

Créez des étiquettes comme celles-ci :



3 | IMPRESSION D'ÉTIQUETTES


- Impression d'une étiquette.

« Impression d'étiquettes » dans le Guide de l'utilisateur



Avant d'imprimer, vous pouvez vérifier la mise en page de votre étiquette à l'aide de la fonction de prévisualisation.

Créez des étiquettes comme celles-ci :



- Retirez les étiquettes dès qu'elles sont coupées pour qu'elles ne restent pas dans la fente de sortie du ruban.
- N'orientez pas la P-touch verticalement lorsque vous l'utilisez, faute de quoi les étiquettes coupées pourraient tomber dans l'appareil et provoquer des dysfonctionnements.

■ Créer une étiquette en raccordant votre P-touch à un ordinateur

1 | PREMIERS PAS

Cette P-touch peut être utilisée comme étiqueteuse portative autonome ou elle peut être branchée sur un PC/Mac et être utilisée avec le logiciel P-touch Editor pour créer des étiquettes plus élaborées.

Pour utiliser votre P-touch avec un ordinateur, reliez votre P-touch à l'ordinateur via le câble USB fourni et installez le logiciel P-touch Editor ainsi que les pilotes.

- Préparez la P-touch.
- Préparez le PC. **P. 41**

2 | CRÉATION D'UNE ÉTIQUETTE

- Lancez le logiciel P-touch Editor.
Entrez le texte de l'étiquette à l'aide de P-touch Editor.

« Modification d'une étiquette » dans le Guide de l'utilisateur

Aide du logiciel



Créez des étiquettes comme celles-ci :



3 | IMPRESSION D'ÉTIQUETTES

- Imprimer l'étiquette

« Impression d'étiquettes » dans le Guide de l'utilisateur









Aide du logiciel

- ⚠ Retirez les étiquettes dès qu'elles sont coupées pour qu'elles ne restent pas dans la fente de sortie du ruban.
- N'orientez pas la P-touch verticalement lorsque vous l'utilisez, faute de quoi les étiquettes coupées pourraient tomber dans la P-touch et provoquer des dysfonctionnements.


PREMIERS PAS

Déballage de votre P-touch

Avant d'utiliser votre P-touch, vérifiez que le paquet contient les éléments suivants :

■ E550W		
P-touch 	Adaptateur secteur  La prise peut être différente selon le pays.	Câble USB 
	Batterie Li-ion 	Sangle 
Cassette à ruban 	CD-ROM 	Guide d'installation rapide 

Description générale



1. Verrou du couvercle

2. Fente de sortie du ruban

3. Écran LCD

4. Port Mini-USB


5. Clavier


6. Coupe-ruban

7. Compartiment de la cassette à ruban

8. Levier de libération

9. Tête d'impression

 Au départ de l'usine, l'écran LCD est recouvert d'une feuille de protection pour éviter tout dommage éventuel. Retirez cette feuille avant d'utiliser la P-touch.



1. Visionneuse de ruban


2. Couvercle arrière

3. Connecteur de l'adaptateur secteur

4. Voyant

5. Compartiment de la batterie

Écran LCD




- 1. Numéro de ligne**
Indique le numéro de ligne dans la mise en page de l'étiquette.
- 2. Mode Shift**
Indique que le mode Shift est activé.
- 3. Ligne de début/4. Ligne de fin**
La zone entre la ligne de début et de fin sera imprimée.
Les lignes courtes qui s'étendent depuis les lignes de début/fin indiquent la fin de la mise en page de l'étiquette.
- 5. Ligne de séparation de blocs**
Indique la fin d'un bloc.
- 6. Curseur**
Indique la position actuelle de saisie des données. Les caractères sont saisis à gauche du curseur.
- 7. Type d'application d'étiquetage**
Indique le type d'application d'étiquetage actuel.
- 8. Dimensions du ruban**
Les dimensions du ruban pour le texte saisi sont indiquées comme suit :
Largeur du ruban x longueur de l'étiquette
Si la longueur de l'étiquette a été définie, apparaît également à droite des dimensions.
- 9. Symbole d'entrée/de retour**
Indique la fin d'une ligne de texte.
- 10. Niveau de la batterie**
Indique le niveau de batterie restant. Il ne s'affiche que si la batterie Li-ion est utilisée.

- Complètement rechargée
- Chargée à 50 %
- Charge faible
- Déchargée

- 11. Mode Maj**
Indique que le mode Maj est activé.
- 12.-16. Guide de style**
Indique les paramètres actuels de police (12), de taille des caractères (13), de style des caractères (14), de cadre (15) et d'alignement (16).
Selon le type d'application d'étiquetage sélectionné, le guide d'alignement peut ne pas s'afficher.
- 17. Guide de mise en page**
Indique les paramètres d'orientation, de mise en page, de séparateur, d'inversion et de répétition de texte. Les éléments affichés varient selon le type d'application d'étiquetage sélectionné.
- 18. Connexion sans fil**
Indique l'état actuel de la connexion sans fil.

	Connecté en mode WLAN
	Déconnecté du mode WLAN
	Connecté/Déconnecté en mode Direct
	Établissement d'une connexion via l'assistant de configuration
(Clignotant)	Établissement d'une connexion via le mode Ad-hoc
(Éteint)	Connexion sans fil désactivée



19. Sélection du curseur

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner les éléments de menu et les touches ◀ et ▶ pour modifier les paramètres.

20. Marque de ligne spécifiée

Indique que des paramètres distincts ont été définis pour chaque ligne.

21. Marque de verrouillage

Indique que certains éléments ne peuvent pas être modifiés.

22. Compteur

Indique le numéro actuellement sélectionné/le numéro sélectionnable.


23. Numéro de bloc

Indique le numéro du bloc.


- ⓘ Consultez la section « Écran LCD » à la page 31 pour savoir comment modifier les paramètres de contraste et de rétroéclairage de l'écran LCD.

Nom et fonctions des touches

■ Pour la France, la Belgique



■ Pour la Suisse



La langue par défaut est « anglais ».

La langue par défaut est « allemand ».

1. **Alimentation**

Allume et éteint la P-touch.

2. **Style**

Définit les attributs de caractères et d'étiquettes.

3. **Aperçu**

Affiche un aperçu de l'étiquette.

4. **Avancer & Couper**

Fait avancer 24,5 mm de ruban vierge, puis coupe le ruban.

5. **Imprimer**

- Imprime sur le ruban le modèle d'étiquette actuel.
- Imprime plusieurs copies avec la touche **Shift**.

6. **Général**

Crée des étiquettes standard.

7. **Panneau**

Crée des étiquettes pour les panneaux, plaques nominatives et applications à un seul port.

8. **Enroulement de câble**

Crée des étiquettes à enrouler autour d'un câble, d'une fibre ou d'un fil.

9. **Étiquette de câble**

Crée des étiquettes drapeau pour câbles.

10. **Tableau de connexion**

Crée des étiquettes à une ou plusieurs lignes pour un groupe de ports sur un tableau de connexion.

11. **Bloc de raccordement**

Crée des étiquettes pouvant aller jusqu'à 3 lignes pour les blocs de raccordement.

12. **Menu**

Définit les préférences d'utilisation de la P-touch (Langue, Réglage, etc.).

13. **Échapp**

Annule la commande en cours et revient à l'étape précédente ou à l'écran de saisie des données.

14. **Effacer**

Efface tout le texte saisi ou tout le texte et les paramètres d'étiquette actuels.

15. **OK**

Sélectionne l'option affichée.

16. **Curseur (▲▼◀▶)**

Déplace le curseur en direction de la flèche.

17. Lettre

- Utilisez ces touches pour taper des lettres ou des nombres.
- Des majuscules et des symboles peuvent être saisis en utilisant ces touches en combinaison avec la touche **Majuscules/minuscules** ou **Shift**.

18. Retour arrière

Supprime le caractère à gauche du curseur.

19. Shift

Utilisez cette touche en combinaison avec les touches de lettres et numériques pour entrer des majuscules ou les symboles indiqués sur les touches numériques.

20. Majuscules/minuscules

Active et désactive le mode Maj.

21. Entrée

- Entre une nouvelle ligne lors de la saisie de texte.
- Uniquement pour le type d'application d'étiquette « GÉNÉRAL », entre un nouveau bloc quand elle est utilisée en combinaison avec la touche **Shift**.

22. Accent

Utilisez cette touche pour sélectionner et entrer un caractère accentué.

23. Espace

- Entre un espace vide.
- Rétablit la valeur par défaut d'un paramètre.

24. Fichier

Permet d'imprimer, d'ouvrir, d'enregistrer ou d'effacer les étiquettes les plus fréquemment utilisées dans la mémoire des fichiers.

25. Symbole

Utilisez cette touche pour sélectionner et insérer un symbole de la liste de symboles disponibles.

26. Code-barres

Ouvre l'écran « Régl. Code barre ».

27. Sérialiser

- Imprime des étiquettes sérialisées.
- Sérialise et imprime de façon simultanée deux nombres de votre choix sur une étiquette lorsque cette touche est utilisée avec la touche **Shift**.

28. Base de données

Utilise la plage d'enregistrements sélectionnée de la base de données téléchargée pour créer une étiquette.


29. WiFi

Lance la communication WLAN/sans fil directe.

Alimentation

Adaptateur secteur


Utilisez l'AD-E001 (adaptateur secteur) de cette P-touch. Branchez directement l'adaptateur secteur sur la P-touch.



! Vous ne pouvez utiliser ni l'AD-18 ni l'AD-24ES.

1 Insérez la fiche du cordon de l'adaptateur secteur dans le connecteur DC IN 12 V de la P-touch.

2 Insérez la fiche de l'adaptateur secteur dans une prise électrique standard.


- !
- Éteignez la P-touch avant de déconnecter l'adaptateur secteur.
 - Ne tirez pas sur le cordon de l'adaptateur secteur ou ne le pliez pas.
 - Lorsque vous déconnectez l'appareil de l'alimentation et de la batterie pendant plus de deux minutes, le texte et les paramètres de mise en forme sont effacés.
 - Les symboles, modèles et bases de données téléchargés seront conservés, même si l'appareil ne reçoit plus aucune alimentation.
 - Lorsque la fiche de l'adaptateur secteur est insérée dans la prise électrique, l'activation du bouton  (Alimentation) peut prendre quelques secondes.

💡 Pour préserver la mémoire de la P-touch lorsque l'adaptateur secteur est débranché, nous vous recommandons d'installer dans l'appareil une batterie Li-ion rechargeable (BA-E001), des piles alcalines AA (LR6) ou des piles Ni-MH rechargeables (HR6).


Batterie Li-ion rechargeable

■ Installation de la batterie Li-ion rechargeable

- 1** Ouvrez le couvercle arrière en appuyant sur le verrou du couvercle.
1. Couvercle arrière
 2. Verrou du couvercle



- 2** Insérez la batterie Li-ion rechargeable dans le compartiment de la batterie.



- 3** Vérifiez que les crochets situés sur le bord du couvercle arrière sont correctement insérés, puis remettez le couvercle en place.

- ⚠ Si vous ne parvenez pas à refermer le couvercle arrière, vérifiez si le levier blanc est levé. Si ce n'est pas le cas, levez-le, puis remplacez le couvercle.


■ Retrait de la batterie Li-ion rechargeable

Retirez le couvercle de la batterie et la batterie Li-ion rechargeable, puis remettez le couvercle en place.


■ Charge de la batterie Li-ion rechargeable


La batterie Li-ion rechargeable peut être chargée alors qu'elle est insérée dans la P-touch. Procédez comme suit pour recharger la batterie Li-ion rechargeable.

- 💡 • Avant d'utiliser la batterie Li-ion rechargeable, procédez comme suit pour la recharger.
- Une charge complète de la batterie Li-ion rechargeable peut prendre jusqu'à 6 heures.

- 1** Assurez-vous que la P-touch est bien éteinte. Si la P-touch est allumée, appuyez sur le bouton  (Alimentation) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.

- 2** Assurez-vous que la batterie Li-ion rechargeable est bien installée dans la P-touch.

- 3** Utilisez l'adaptateur secteur pour connecter la P-touch à une prise d'alimentation secteur.
Le voyant situé à côté du connecteur de l'adaptateur s'allume pendant la charge et s'éteint une fois la batterie Li-ion rechargeable complètement rechargée. L'indicateur de niveau de la batterie s'affiche avec trois barres  à l'écran.



■ Arrêt de la charge de la batterie Li-ion rechargeable

Pour arrêter la charge de la batterie Li-ion rechargeable, débranchez l'adaptateur secteur.

💡 Conseils d'utilisation de la batterie Li-ion rechargeable

- Rechargez la batterie Li-ion rechargeable avant toute utilisation. Ne l'utilisez pas avant qu'elle soit chargée.
- La charge de la batterie Li-ion rechargeable peut être effectuée dans des environnements dont la température est comprise entre 5 et 35 °C. Veillez à ce que la température ambiante se situe dans cette plage lorsque vous chargez la batterie Li-ion. Si la température ambiante se situe en dehors de cette plage, la batterie Li-ion rechargeable ne se rechargera pas et l'indicateur de la batterie restera allumé.
- Si la P-touch est utilisée alors que la batterie Li-ion rechargeable est installée et que l'adaptateur secteur est connecté, l'indicateur de la batterie peut s'éteindre et la charge peut s'arrêter, même si la batterie Li-ion rechargeable n'est pas complètement rechargée.



Caractéristiques de la batterie Li-ion rechargeable

Comprendre les propriétés de la batterie Li-ion rechargeable vous permettra d'en optimiser l'utilisation.

- Utiliser ou stocker la batterie Li-ion rechargeable dans un lieu exposé à des températures élevées ou basses peut accélérer sa détérioration. Notamment, utiliser une batterie Li-ion rechargeable avec un niveau de charge élevé (90 % ou plus) dans un lieu exposé à des températures élevées accélérera de façon considérable la détérioration de la batterie.
- Utiliser la P-touch alors que la batterie Li-ion rechargeable est installée et en charge peut accélérer la détérioration de cette dernière. Si vous utilisez la P-touch alors que la batterie Li-ion rechargeable est installée, déconnectez l'adaptateur secteur.
- Si vous ne comptez pas utiliser la P-touch pendant plus d'un mois, retirez la batterie Li-ion rechargeable de son compartiment, puis stockez-la dans un lieu frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Si vous ne comptez pas utiliser la batterie Li-ion rechargeable pendant une longue période, nous vous recommandons de la recharger tous les six mois.
- Si vous touchez la P-touch alors que la batterie Li-ion est en charge, cette partie de la P-touch peut sembler chaude. Ceci est normal, et la P-touch peut être utilisée en toute sécurité. Si la P-touch devient trop chaude, arrêtez de l'utiliser.

Spécifications

- Temps de charge : environ 6 heures en cas de charge via un adaptateur secteur (AD-E001)
- Tension nominale : 7,2 V CC
- Capacité nominale : 1 850 mAh

Batterie Li-ion rechargeable

Plage de température ambiante		
Charge		40 °C
Courant de décharge normal 1,9 A		60 °C
Courant de décharge maximum 2,5 A		60 °C
Batterie fournie il y a	Moins de 1 mois	-20 à 50 °C
	Moins de 3 mois	-20 à 40 °C
	Moins de 1 an	-20 à 20 °C
Caractéristiques de charge		
Tension de charge maximale		8,2 V CC
Courant de charge maximal		1 330 mA

Système d'étiquetage P-touch

- Intensité de charge : 800 mA
- Tension de charge : jusqu'à 8,2 V (maximum)